

Sacco da ginnastica Fumetto



Materiali utilizzati	Codice articolo	Quantità
Sacco ginnastica naturale, ca. 40 x 35 cm, 1 pezzo	468568	1
Pellicola floccata termotrasf., nero, ca. 22,9 x 91,4 cm	421110	1
Utensili consigliati		
Ferro da stiro, carta da forno		1
Plotter da ritaglio SILHOUETTE CAMEO® 3	611063	1
oppure set sottomano e taglierino	301438	1

1. Lava il sacco da ginnastica prima della decorazione, senza ammorbidente, a 30 °C e lascialo asciugare.

2. Scegli fumetto e scritta sotto:

<http://it.opitec.com/opitec-web/st/page/ccat/Plotter>.

Ritaglialo con il plotter SILHOUETTE CAMEO® 3 e la pellicola floccata oppure disegnalo sulla pellicola floccata e ritaglia con il taglierino e il sottomano.

2. Stira il motivo per ca. 3 minuti, seguendo le istruzioni. Interponi la carta da forno.

*Buon divertimento dal
tuo team creativo OPITEC!*