

# OPITEC

## Hobbyfix

### ANLEITUNG 406.945

## FORMEN-TRENNSPRAY

Formen-Trennspray  
Form-Separating-Spray  
Spray de séparation  
Prodotto spray distaccante

> mit/with/avec du/con Teflon<

Kostbare Abformmodelle, Kunststoff-, Latex- und Siliconformen, werden vor dem Abformen oder Ausgießen mit Formen-Trennspray ganz dünn eingesprüht. Dabei legt sich ein microfeiner, nicht sichtbarer Teflonfilm auf die Gegenstände bzw. Formwände, der ein Verkleben und leichtes Entformen bewirkt und die Formen schont.

Verarbeitungsanleitung: Dose vor Gebrauch schütteln. – Spray aus 15 – 20 cm Entfernung gleichmässig aufsprühen. Danach ca. 1 – 2 Minuten antrocknen lassen.

(GB)

Spray valuable casting models, plastic, latex- and silicone forms with Form-Separating-Spray sparingly before you begin casting. A micro-fine, invisible Teflon film encases the objects, e.g., form walls, so they will not adhere when they are removed from the forms.

Instructions: Shake can before use. – Spray evenly from a distance of 15 – 20 cm. Now let dry for approx. 1 – 2 minutes.

(F)

Les modèles de valeur, les moules en plastique, en latex ou en silicone seront recouverts par pulvérisation d'une légère pellicule de spray de séparation avant le moulage. A ce moment là, une couche très mince, invisible de Teflon se dépose ainsi sur les objets ou les parois du moule, évitant de ce fait un collage ou une légère déformation. Cette couche protège également les moules.

Mode d'emploi : bien agiter avant l'emploi – Pulvériser régulièrement à une distance d'env. 15 – 20 cm. Ensuite, laisser sécher env. 1 à 2 minutes.

(I)

Modelli di valore, stampi in silicone, in materiale sintetico e lattice vengono spruzzati, prima di procedere alla modellatura, con un sottile strato di Trennspray (spray distaccante). Un sottile e invisibile strato di Teflon aderisce agli oggetti ovvero alle pareti degli stampi impedendo al modello da copiare di aderire alla pasta e garantendo in tal modo uno stampo privo di imperfezioni.

Agitare il flacone prima dell'uso – Applicare lo spray da 15-20 cm di distanza in modo uniforme. Lasciare asciugare per 1-2 minuti.