

# Anleitung zu Armband Metall-Spikes

508.678

**OPITEC**  
Hobbyfix



## Sie benötigen: Art.-Nr. Bezeichnung:

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| 508678 Metall-Spikes mit 4 Bohrungen  | 30 Stück |
| 305339 Imitations-Lederschnur schwarz | 1 Stück  |
| 206613 Verschluss/Endkappe            | 1 Stück  |
| 567663 Schmuckkleber                  | 1 Stück  |

## Empfohlenes Werkzeug:

|                                       |
|---------------------------------------|
| 512.509 Schmuckzangen – Set, 3-teilig |
| 420.620 Perlen-Fädelablage            |

## Anleitung:

1. Schneiden Sie sich von der Imitations-Lederschnur 4 x ca. 13 cm lange Stücke (je nach Wunschlänge) ab.
  2. Führen Sie nun jede Lederschnur durch die Bohrungen der Metall-Spikes.
  3. Kürzen Sie am Ende die Lederschnur, sodass sie gleich lang ist.
  4. Nun kleben Sie die Enden auf jeder Seite mit dem Schmuckkleber in die Endkappe.
  5. Trocknen lassen.
- Gesamtlänge ca. 13 cm.