

Armband Metalen-Spikes

508.678

OPITEC
Hobbyfix



Benodigdheden:

508678 metalen-Spikes, 4 gaten, 30 stuks
305339 imitatie leren koord, zwart, 1 stuk
206613 sluiting/eindkapje, 1 stuk
567663 sieraadlijm, 1 stuk

Aanbevolen benodigdheden:

512.509 sieraadtang - set, 3 delig
420.620 Bead Board

Handleiding:

1. Knip 4 x een stuk van ca. 13 cm (of al naar gelang uw gewenste lengte) van het imitatie leren koord af.
2. Rijg door elk leren koord de metalen spikes (deze hebben ook 4 gaten).
3. Knip aan het eind van het leren koord, een gelijke lengte af, zodat de koorden even lang zijn.
4. Nu lijmt u de uiteinden van elke kant (met de sieraadlijm) vast in het eindkapje.
5. Het geheel laten drogen.

Totale lengte is ca. 13 cm.