

Handleiding Schaal van beton

OPITEC

Benodigd materiaal:

Kleine Schaal:

kunststof kegel ø 10 cm (buiten) 490054 1 x

kunststof kegel ø 7 cm (binnen) 490032 1 x

Benodigd materiaal voor kleine schaal ca. 300 g

Middelgrote Schaal:

kunststof kegel ø 12 cm (buiten) 490065 1 x

kunststof kegel ø 8 cm (binnen) 490043 1 x

Benodigd materiaal middelgrote schaal ca. 450 g

Grote Schaal:

kunststof kegel ø 16 cm (buiten) 490087 1 x

kunststof kegel ø 12 cm (binnen) 490065 1 x

Benodigd materiaal grote schaal ca. 750 g

creatief beton 1000 g 570130

creatief beton 2500 g 570152

creatief beton 8000 g 572084

kanten ornamenten ca. ø 75 mm, 3 stuks 504283 1 x

art deco lijmv vernis, 50 ml 449927 1 x

art deco bladmetaal, 6 vel, zilverkleur 400361 1 x

art deco bladmetaal 6 vel, koperkleur 436003 1 x

Martha Stewart premium acrylverf set 574042 1 x



Benodigd gereedschap:

borstelpenseel, plantenolie, wegwerphandschoenen, keukenweegschaal, mengkom, spatel (oude garde), steentjes of zand, keukenpapier, een fijne en grove borstelpenseel.

Aanbevolen gereedschap/materiaal:

siliconen vorm scheidingswas 407066 1x

wegwerp handschoenen 100 stuks maat M 936396

wegwerp handschoenen 100 stuks maat L 942458

Handleiding:



1. Maak de creatief beton klaar volgens de product handleiding.



2. Bestrijk de beide kegelhelften met de plantenolie of scheidingswas met een penseel. Grote kegelhelft binnen, kleine kogelhelft buiten. Giet een beton laag in de grote kegelhelft. Wacht ca. 15 minuten. Indien u geen kant gebruikt, plaats de kleine kegelhelft in het midden van de beton laag. De ontstane kier vullen met beton.



3. Indien u het kant wilt gebruiken in het beton, knip dan het kant door de helft.



4. Leg het kant binnen in de grote kegelhelft.



5. Plaats de kleine kegelhelft in het midden van de beton laag. De ontstane kier vullen met beton.



6. Vul de kleine kegelhelft met steentjes of zand om het te verzwaren.



7. Laat het beton harden voor ca. 2 dagen.



8. Verwijder de binnenste kegelhelft.



9. Haal de buitenste kegelhelft er af en het kant indien dat gebruikt is. Een relief is ontstaan. Laat het geheel nog goed drogen.



10. Bestrijk de oppervlakken, die met het bladmetaal beplakt gaan worden, met de lijmvernis (lees de productomschrijving eerst goed door). Leg het gewenste bladmetaal met een fijne penseel op het oppervlak. Schilder de schalen met de genoemde Martha Stewart verf in violet, blauw en groen. Laat dit geheel goed drogen.

Veel succes en plezier gewenst!
Het OPITEC-creatiefteam!