

Handleiding beton kaarsen

OPITEC
is uniek



Benodigd materiaal:		
Houtvezel dozen-set, €14, €12, €10 cm, 3-delig	469596	1 x
Formalate Latex afgietmateriaal	572109	1 x
Scheidingsmiddel - Formestone, 100 ml	480666	1 x
Creatief beton, 1000 g	570130	
Creatief beton, 2500 g	570152	
Creatief beton, 8000 g	572084	
Kleine beton kaars (doos € 10 cm)		
Kunststof bol € 8cm	490043	1 x
Benodigd beton: ca. 700 g		
Middelste beton kaars (doos € 12 cm)		
Kunststof bol € 10 cm	490054	1 x
Benodigd beton: ca. 850 g		
Grote beton kaars (doos € 14 cm)		
Kunststof bol € 12 cm	490065	1 x
Benodigd beton: ca. 1000 g		
Gietvorm knopen, benodigd beton: ca. 250 g	436070	1 x
Kaarsen compositie was, 1000 g	438050	1 x
Ronde lonten € 3 mm, 1,5 m	479296	1 x
Koord, naturel, € 2 mm, rol 4 mtr.	946197	1 x
Houten stukken € 15 – 25 mm, ca. 30 mm lang, 500 g	723382	1 x
Aanbevolen gereedschap:		
Bosch lijmpistool PKP-18E	301128	1 x
Lijmsticks 11 x 200 mm, 25 stuks	301139	1 x
Was smeltpot met inhoud van 1 liter	486570	1 x
Let op! Kaarsen nooit ontbewaakt laten branden		

Benodigd gereedschap/materiaal:

ondergrond, twee borstelpenselen, latexmelk (Formalate), plantenolie, (wegwerp) handschoenen, keukenweegschaal, mengkom, spatel (of oude garde), zijsnijder, steentjes of zand, schaar, houten staafjes, was smeltpot, lijmpistool



1. Pak de houtvezel dozen set erbij (de deksel zijn niet nodig).



2. Bestrijk het binnenste van de dozen royaal met de formalate latex afgiet materiaal.



4. Maak het creatief beton klaar volgens de product omschrijving.

3. Laat dit goed drogen (Formalate gebruiken volgens de productomschrijving).



5. Bestrijk de gietvorm knopen met plantenolie (met een penseel).



7. Bestrijk de juiste bolhelften met plantenolie of siliconen vormscheidingswas (met een penseel).



(De foto geeft niet de dozen weer maar de handleiding geldt daar ook voor)
8. Vul het creatief beton in de dozen.

6. Giet de creatief beton in de gietvorm.

9. Plaats de bolhelften in het midden van de betonlaag.
10. De dozen vullen tot aan de bovenkant.



(De foto geeft niet de dozen weer maar de handleiding geldt daar ook voor)
11. Vul, om het te verzwaren, de bolhelften met steentjes of zand.



(De foto geeft niet de dozen weer maar de handleiding geldt daar ook voor)
12. Laat het beton ca. 2 dagen drogen.



(De foto geeft niet de dozen weer maar de handleiding geldt daar ook voor)
13. Verwijder de bolhelft en de doos (en gietvorm).

14. Laat het beton volledig drogen.



15. Smelt de kaarsen compositiewas in de smeltpot (volgens productomschrijving).



16. Knip het lont in de gewenste lengte.

17. Fixeer een kant van de lont in het midden in de verdieping van het gegoten beton doos (met een klein druppeltje vloeibare was).

18. Wikkel de ander kant van de lont een houten spies. Deze spies legt u horizontaal over de verdieping.

19. Giet de vloeibare was in de verdieping.

20. Laat de was afkoelen.

21. Knip het evt. te veel aan lont af (ca. 1,5 cm laten staan).



22. Fixeer, met het lijmpistool, de houten stukken onder de bodem van de betonnen doos.

23. Let er op, dat de houten stukken een gelijke lengte moeten hebben.



24. Wikkel een koord meerdere keren om de betonnen doos en maak een knoop.

25. Fixeer het koord met het lijmpistool.



26. Bevestig de gewenste betonnen knopen (met lijmpistool).

27. Lijm een stuk koord tussen de beide verdiepingen van de knopen (optisch ziet het er uit alsof het koord door de knoop getrokken is).

Veel plezier en succes gewenst!
Het Opittec Creatief Team