

# Bijoux en béton

## Moule silicone MOD PODGE® - Pierres précieuses



Matériel utilisé	N° d'article	Quantité
Moule MOD PODGE® en silicone – Pierres précieuses, 9 motifs env. 8 - 80 mm	583869	1
Béton fin pour bijoux 500 g	608792	1
Séparateur – Formestone 100 ml	480666	1
Clous à œillets env. 32 mm, env. ø 0,5 mm, 100 pièces, argent	584991	1
Lait de fixation Art Deco 50 ml	449927	1
Métal en feuilles Art Deco, env. 140 x 140 mm, 6 feuilles, argentées	400361	1
Cordon en simili cuir env. ø 1 mm, rouleau de 5 m, noir	305339	1
Cordon en satin env. ø 1 mm, 6 m/Rolle, silber	559174	1

### Matériel/Outils recommandés

Verre-doseur env. 1000 ml, 12 pièces	478427	1
--------------------------------------	--------	---

### Outils nécessaires

Support, Verre-doseur, récipient de mélange, fouet, huile végétale (ou séparateur Formestone), rouleau de papier de cuisine, pinceau rond et plat, pince coupante de côté, ciseaux, ruban adhésif

## Moule silicone MOD PODGE® - Ornaments bijoux



### Matériel utilisé

Matériel utilisé	N° d'article	Quantité
Moule en silicone MOD PODGE® Ornaments bijoux, 7 motifs env. 15 - 40 mm	583847	1
Béton fin pour bijoux 500 g	608792	1
Séparateur Formestone 100 ml	480666	1
Clous à oeillets env. 32 mm, env. ø 0,5 mm, 100 pièces, argent	584991	1
Lait de fixation Art Deco 50 ml	449927	1
Métal en feuilles Art Deco, env. 140 x 140 mm, 6 feuilles, argenté	400361	1
Cordon en simili cuir env. ø 1 mm, rouleau de 5 m, noir	305339	1
Cordon en satin env. ø 1 mm, rouleau de 6 m, argent	559174	1
Chaîne env. 1 m x 3 mm, argentée	548023	2
Anneaux intermédiaires durcis, env. ø 6 mm, 50 pièces, platine	583814	1
Boucles d'oreille env. 20 mm, 12 pièces, platine	512132	1
Pendentif en métal – Couronne, env. 18 x 22 mm, platine	721852	1
Perle en métal avec oeillet de suspension, ø 6 x 4 mm, platine vieilli	722836	1

### Matériel/Outils recommandés

Récipient de mélange env. 1000 ml, 12 pièces	478427	1
Set de pinces à bijoux, pince ronde, pince courbe, pince coupante de côté	512509	1

### Outils nécessaires

Support, Verre-doseur, récipient de mélange, fouet, huile végétale (ou séparateur Formestone), rouleau de cuisine, pinceau rond et plat, pince coupante de côté, ciseaux, ruban adhésif

# Moule silicone MOD PODGE® - Cabochon



Matériel utilisé	N° d'article	Quantité
Moule en silicone Sculpey® – Cabochon, 12 motifs env. 14 - 32 mm	442752	1
Béton fin pour bijoux 500 g	608792	1
Séparateur Formestone 100 ml	480666	1
Clous à œillets env. 32 mm, env. ø 0,5 mm, 100 pièces, argent	584991	1
Lait de fixation Art Deco 50 ml	449927	1
Métal en feuilles Art Deco, env. 140 x 140 mm, 6 feuilles, argentées	400361	1
Cordon en satin env. ø 1 mm, rouleau de 6 m, argent	559174	1
Anneaux intermédiaires durcis, env. ø 6 mm, 50 pièces, platine	583814	1
Élément métallique intermédiaire – Pointes, env. ø 12 x 9 mm, platine vieilli	722892	1
Pendentif en métal – Rondelle, env. ø 23 mm, platine	572419	1
Anneaux intermédiaires, env. ø 15 mm, 8 pièces, platine	583836	1
<b>Matériel/Outils recommandés</b>		
Récipient de mélange env. 1000 ml, 12 pièces	478427	1
<b>Outils nécessaires</b>		
Support, Verre-doseur, récipient de mélange, fouet, huile végétale (ou séparateur Formestone), rouleau de cuisine, pinceau rond et plat, pince coupante de côté, ciseaux, ruban adhésif		

## Instructions

(Instructions de base valables pour les trois moules en silicone)

1. Enduire le moule en silicone de séparateur (appliquer le séparateur conformément au mode d'emploi).
2. Mélanger le béton fin conformément aux instructions du produit.
3. Étant donné qu'aucun trou de suspension n'est prévu dans le moule en silicone, on va mouler des clous à œillet raccourcis dans le béton fin.
4. Mouler, en versant dans le moule en silicone, laisser durcir le béton durant la nuit, puis démouler.
5. Laisser s'évaporer le reste d'humidité.
6. Appliquer le lait de fixation au pinceau, laisser aérer, poser le métal en feuilles (Utiliser également le lait de fixation conformément au mode d'emploi indiqué sur le produit).
7. Si cela est souhaité, suspendre des accessoires de bijoux à l'aide de la pince ronde et les fixer avec un ruban.
8. Raccourcir le ruban de cuir ou le cordon en satin à la longueur souhaitée et l'enfiler.
9. On va relier ensuite les deux bouts de chaîne avec un anneau intermédiaire.
10. Pour les boucles d'oreille, fixer les boucles avec anneaux intermédiaires sur les pendentifs en béton



# Moules pour bijoux en béton



Matériel utilisé	N° d'article	Quantité
Moule pour bijou – Pendentif Coeur, env. 27 x 39 mm, matériel nécessaire: env. 7 g de béton pour bijou	509423	1
Moule pour bijou – Pendentif Etiquette, env. 23 x 39 mm, matériel nécessaire: env. 8 g de béton pour bijou	508863	1
Moule pour bijou- Pendentif ovale long, env. 17 x 39 mm, matériel nécessaire: env. 5 g de béton pour bijou	509412	1
Moule pour bijou - Pendentif Diamant, env. 25 x 39 mm, matériel nécessaire: env. 5 g de béton pour bijou	508988	1
Béton fin pour bijoux 500 g	608792	1
Séparateur – Formestone 100 ml	480666	1
Stickers timbres, env. 25 x 35 mm, 72 stickers	576778	1
Perles métalliques avec pois, env. ø 9 x 6 mm, 4 pièces, platine	584913	1
Cordon en simili cuir, env. ø 1 mm, rouleau de 5 m, noir	305339	1
Cordon en simili cuir, env. ø 1 mm, rouleau de 5 m, brun clair	305395	1
<b>Matériel/Outils recommandés</b>		
Récipient de mélange env. 1000 ml, 12 pièces	478427	1

## Outils recommandés

Support, Verre doseur, récipient de mélange, fouet, huile végétale (ou séparateur Formestone), rouleau de cuisine, ciseaux, ruban adhésif

## Instructions

1. Enduire le moule en silicone de séparateur (appliquer le séparateur conformément au mode d'emploi).
2. Mélanger le béton fin conformément aux instructions du produit.
3. Mouler, en versant dans le moule en silicone, laisser durcir le béton durant la nuit, puis démouler.
4. Laisser s'évaporer le reste d'humidité.
5. Adapter la taille des stickers au modèle en béton (découper) et coller.
6. Accrocher le cordon en cuir, suspendre la perle, nouer les extrémités.

# Moules pour bijoux en béton



Matériel utilisé	N° d'article	Quantité
Moule pour bijou – Pendentif rond, env. ø 39 mm, matériel nécessaire: env. 15 g de béton pour bijoux	588375	1
Moule pour bijou – Pendentif Losange, env. 29 x 39 mm, matériel nécessaire: env. 10 g de béton fin	588397	1
Béton fin pour bijoux 500 g	608792	1
Séparateur – Formestone 100 ml	480666	1
Lait de fixation Art Deco 50 ml	449927	1
Métal en feuilles Art Deco, env. 140 x 140 mm, 6 feuilles, argenté	400361	1
Set de pochoirs et colorants Sculpey®, 7 pièces	442936	1
Cordon en simili cuir, env. ø 1 mm, rouleau de 5 m, noir	305339	1
Chaîne env. 1 m x 3 mm, argenté	548023	2
Anneau intermédiaire durci, env. ø 6 mm, 50 pièces, platine	583814	1
Perle métallique avec oeillet de suspension, ø 6 x 4 mm, platine vieillie	722836	1
Pendentif en métal – Feuille, env. 36 x 21 mm, argenté	721760	1
Pendentif en métal – Rond, env. ø 23 mm, argenté	725719	1
Pendentif en métal – Trèfle, env. ø 15 mm, platine	515758	alternative
<b>Matériel/Outils recommandés</b>		
Récipient de mélange, env. 1000 ml, 12 pièces	478427	1
Set de pinces à bijoux, pince ronde, pince courbe, pince coupante de côté	512509	1

## Outils nécessaires

Support, Verre-doseur, récipient de mélange, fouet, huile végétale (ou séparateur Formestone), rouleau de cuisine, pinceau rond et plat, pince coupante de côté, ciseaux, ruban adhésif

## Instructions

1. Enduire le moule en silicone de séparateur (appliquer le séparateur conformément au mode d'emploi).
2. Mélanger le béton fin conformément aux instructions du produit.
3. Mouler, en versant dans le moule en silicone, laisser durcir le béton durant la nuit, puis démouler.
4. Laisser s'évaporer le reste d'humidité.
5. Pendentif rond : appliquer le lait de fixation au pinceau, laisser aérer, poser le métal en feuilles. (Préparer le lait de fixation conformément au mode d'emploi du produit).
6. Pendentif losange : poser le pochoir (Du N° d'article 442936) sur le modèle en béton, appliquer la peinture en fine couche (du N° 442936), répartir avec un racloir, enlever le pochoir, laisser sécher la couche de peinture.
7. Si cela est souhaité. Accrocher encore des accessoires de bijou à l'aide d'un anneau intermédiaire et d'une pince ronde), ou alors fixer avec un ruban et un oeillet de suspension.
8. Raccourcir au besoin le ruban de cuir et le collier à la longueur voulue et attacher.
9. Les deux extrémités de chaîne, début et fin sont reliées avec un anneau intermédiaire.

*Votre équipe créative OPITEC vous souhaite beaucoup de plaisir à la réalisation !*