

Bisutería de hormigón

Molde de silicona MOD PODGE® - Piedras preciosas



Material utilizado	Nº de artículo	Cantidad
Molde de silicona MOD PODGE®- Piedras preciosas, de 9 mm de 8 – 80 mm	583869	1
Hormigón fino para bisutería, 500 g	608792	1
Desmoldeador Formestone, 100ml	480666	1
Aguja con ojal de 32 mm, de Ø 0,5 mm, color plata, 100 ud.	584991	1
Cola Art Deco para láminas de metal, 50 ml	449927	1
Lámina de metal Art Deco, de 140 x 140 mm, 6 hojas color plata	400361	1
Cordón de cuero artificial de Ø 1 mm, rollo de 5 m, negro	305339	1
Cordel satinado de Ø 1 mm, rollo de 6 m, color plata	559174	1

Herramientas y material recomendado

Cuenco de 1000 ml, 12 ud.	478427	1
---------------------------	--------	---

Herramientas necesarias

Base protectora, cuenco para mezclar, vaso medidor, batidora manual, aceite vegetal (desmoldeador Formestone), rollo de cocina, pincel de cerdas planas y pincel redondo, alicates de corte lateral, tijeras, papel autoadhesivo.

Molde de silicona MOD PODGE® - Joyas ornamentales



Material utilizado	Nº de artículo	Cantidad
Molde de silicona MOD PODGE® – Joyas ornamentales, 7 motivos de 15 – 40 mm	583847	1
Hormigón fino para bisutería, 500 g	608792	1
Desmoldeador Formestone, 100ml	480666	1
Aguja con ojal de 32 mm, de \varnothing 0,5 mm, color plata, 100 ud.	584991	1
Cola Art Deco para láminas de metal, 50 ml	449927	1
Lámina de metal Art Deco, de 140 x 140 mm, 6 hojas color plata	400361	1
Cordón de cuero artificial de \varnothing 1 mm, rollo de 5 m, negro	305339	1
Cordel satinado de \varnothing 1 mm, rollo de 6 m, color plata	559174	1
Cadena de 1 m x 3 mm, color plata	548023	2
Anillas intermedias endurecidas de. \varnothing 6 mm, 50 ud. color platino	583814	1
Pendientes de color platino, 12 ud.	512132	1
Colgante metálico – Corona de 18 x 22 mm, color platino	721852	1
Pieza metálica intermedia con corchete para colgar de \varnothing 6 x 4 mm	722836	1
Herramientas y material recomendado		
Cuenco de 1000 ml, 12 ud.	478427	1
Lote de alicates para bisutería	512509	1

Herramientas necesarias

Base protectora, cuenco para mezclar, vaso medidor, batidora manual, aceite vegetal (desmoldeador Formestone), rollo de cocina, pincel de cerdas planas y pincel redondo, alicates de corte lateral, tijeras, papel autoadhesivo.

Molde de silicona MOD PODGE® - Piedras preciosas



Material utilizado	Nº de artículo	Cantidad
Molde de silicona MOD PODGE® - Cabujón, 12 motivos de 14 -32 mm	442752	1
Hormigón fino para bisutería, 500 g	608792	1
Desmoldeador Formestone, 100ml	480666	1
Aguja con ojal de 32 mm, de ø 0,5 mm, color plata, 100 ud.	584991	1
Cola Art Deco para láminas de metal, 50 ml	449927	1
Lámina de metal Art Deco, de 140 x 140 mm, 6 hojas color plata	400361	1
Cordel satinado de ø 1 mm, rollo de 6 m, color plata	559174	1
Anillas intermedias endurecidas de ø 6 mm, color platino, 50 ud.	583814	1
Pieza metálica intermedia - Cono puntiagudo, de ø 12 x 9 mm, color platino viejo	722892	1
Colgante Metálico redondo, de ø 23 mm, color platino	572419	1
Anillas intermedias, de ø 15 mm, 8 ud. color platino	583836	1
Herramientas y material recomendado		
Cuenco de 1000 ml, 12 ud.	478427	1

Herramientas necesarias

Base protectora, cuenco para mezclar, vaso medidor, batidora manual, aceite vegetal (desmoldeador Formestone), rollo de cocina, pincel de cerdas planas y pincel redondo, alicates de corte lateral, tijeras, papel autoadhesivo.

Instrucciones

(Instrucciones base para todos los moldes de silicona)

1. Embadurnar los moldes de silicona con separador (respetar las instrucciones del fabricante).
2. Mezclar el hormigón fino con agua siguiendo las instrucciones del producto.
3. Para hacer el orificio de los colgantes, cortar las agujas con ojal e introducirlas en el hormigón antes de que fragüe.
4. Verter el hormigón, dejar secar durante la noche y desmoldar.
5. Dejar que se termine de evaporar la humedad.
6. Aplicar la cola para láminas de metal ART DECO con un pincel, dejar airear un poco y colocar encima las láminas de metal. (Ver las instrucciones para la cola que proporciona el fabricante).
7. Se pueden decorar los cabujones añadiendo los abalorios con cordón o con el alicate de boca redonda.
8. Cortar y montar el cordón de cuero o el cordel satinado.
9. Unir el principio y el final de la cadena con una anilla intermedia.
10. Fijar las piezas de hormigón a los pendientes con anillas intermedias.

Moldes para bisutería de hormigón



Material utilizado	Nº de artículo	Cantidad
Molde para bisutería – Colgante corazón, de 27 x 39 mm, Material necesario: 7 g de hormigón para bisutería	509423	1
Molde para bisutería – Colgante etiqueta, de 23 x 39 mm, Material necesario: 8 g de hormigón para bisutería	508863	1
Molde para bisutería - Ovalado, de 17 x 39 mm, Material necesario: 5 g de hormigón para bisutería	509412	1
Molde para bisutería – Diamante, de 25 x 39 mm, Material necesario: 5 g de hormigón para bisutería	508988	1
Hormigón fino para bisutería, 500 g	608792	1
Desmoldeador – Formestone, 100 ml	480666	1
Autoadhesivos Sellos, de 25 x 35 mm, 72 pegatinas	576778	1
Perlas metálicas con puntos, de \varnothing 9 x 6 mm, 4 ud.	584913	1
Cordón de cuero artificial, de \varnothing 1 mm, rollo de 5 m, negro	305339	1
Cordón de cuero artificial, de \varnothing 1 mm, rollo de 5 m, marrón claro	305395	1
Herramientas y material recomendado		
Vaso mezclador de 1000 ml, 12 ud.	478427	1

Herramientas necesarias

Base protectora, vaso medidor, cuenco para mezclar, varilla batidora, aceite vegetal (o desmoldeador Formestone), rollo de papel de cocina, tijeras, papel film

Instrucciones

1. Embadurnar los moldes de silicona con separador (respetar las instrucciones del fabricante).
2. Mezclar el hormigón fino con agua siguiendo las instrucciones del producto.
3. Verter el hormigón, dejar secar durante la noche y desmoldar.
4. Dejar que se termine de evaporar la humedad.
5. Cortar las pegatinas a la medida necesaria y pegar a la superficie de hormigón.
6. Colgar el cordón, decorar con una perla y anudar las puntas.

Moldes para bisutería de hormigón



Material utilizado	Nº de artículo	Cantidad
Molde para bisutería – Colgante redondo, ø 39 mm, Material necesario: 15 g de hormigón para bisutería	588375	1
Molde para bisutería – Colgante Rombo, ø 29 x 39 mm, Material necesario: 10 g de hormigón para bisutería	588397	1
Hormigón fino para bisutería, 500 g	608792	1
Desmoldeador Formestone, 100 ml	480666	1
Cola Art Deco para láminas de metal, 50 ml	449927	1
Lámina de metal Art Deco, de 140 x 140 mm, 6 hojas color plata	400361	1
Kit de plantillas y pinturas Sculpey®, 7 piezas	442936	1
Cordón de imitación cuero, de ø 1 mm, rollo de 5 m, negro	305339	1
Cadena de 1m x 3 mm, color plata	548023	2
Anillas intermedias endurecidas de ø 6 mm, color platino, 50 ud.	583814	1
Pieza metálica intermedia con corchete para colgar, de ø 6 x 4 mm	722836	1
Colgante de metal – Hoja, de 36 x 21 mm, color plata	721760	1
Colgante de metal – Redondo, de ø 23 mm, color plata	725719	1 o bien
Colgante de metal – Trébol, de ø 15 mm, color platino	515758	1
Herramientas y material recomendado		
Vaso medidor de 1000 ml, 12 ud.	478427	1
Lote de alicates de bisutería	512509	1

Herramientas necesarias

Base protectora, vaso medidor, cuenco para mezclar, batidora de varillas, aceite vegetal (o desmoldeador Fromestone), papel de cocina, pincel de cerdas planas y de cerdas redondas, alicate de boca redonda, alicate de corte lateral, tijeras, papel film

Instrucciones

1. Embadurnar los moldes de silicona con separador (respetar las instrucciones del fabricante).
2. Mezclar el hormigón fino con agua siguiendo las instrucciones del producto.
3. Verter el hormigón, dejar secar durante la noche y desmoldar.
4. Dejar que se termine de evaporar la humedad.
5. Colgantes redondos: dar una mano de cola para láminas de metal, dejar airear y colocar encima la lámina (seguir las instrucciones del fabricante).
6. Colgante en forma de rombo: colocar la plantilla (del artículo Nº 442936) sobre la pieza de hormigón, dar una mano de pintura (del artículo Nº 442936), repartir con la espátula y retirar la plantilla. Dejar secar la pintura.
7. Si se desea, se pueden decorar añadiendo los colgantes metálicos con una anilla intermedia o bien sujetándolos del cordón con una anilla.
8. Cortar el cordón de cuero y la cadena a la medida necesaria y montar los colgantes.
9. Unir las puntas de las cadena y del cordón con una anilla intermedia.

¡El equipo creativo de OPITEC desea que se divierta mucho haciéndolos!