

Betonnen plantenpot



Benodigd materiaal

Sieraad beton - fijn, 500 g

Artikelnummer

608792

Aantal

2

Benodigd materiaal voor een plantenpot, 1000 g beton

Sieraad beton - fijn, 3000 g

608806

alternatief

Creatief beton CreaStone 1000 g - grof

570130

alternatief

Creatief beton CreaStone 2500 g - grof

570152

alternatief

Creatief beton CreaStone 8000 g - grof

572084

alternatief

Kunststof bol, met grote opening, helder, ca. \varnothing 120 mm, 2-delig

454580

1

Kunststof ei, ca. 100 mm, helder, 2-delig (voor beplanting)

490261

1

Kunststof bol, ca. \varnothing 80 mm, helder, 2-delig (als schaal)

490043

alternatief

Formalate - Latex afgietmateriaal 300 ml

572109

1

Koord, natuurvezel ca. \varnothing 2 mm x 80 m

537090

1

Houten kralen ca. 2750 stuks, 4/6/8/10/12/15 mm, rijggaat ca. 1-3 mm, naturel mix

605543

1

Benodigd gereedschap

Werkmat, borstelpenseel, keukenpapier, evt. zeep, mengbeker (of weegschaal), mengkom, garde (of spatel), schaar, plakband, lijmpistool met lijmsticks, steentjes of zand (voor het verzwaren).

1. Kunststof bol \varnothing 120 mm in elkaar steken, binnenkant met de formalate bestrijken.
2. Tenminste 3 lagen formalate. Voor het sneller drogen van een laag formalate, kunt u een föhn gebruiken.
3. Afhankelijk van het beoogde gebruik van de beton bal (voor beplanting of als schaal) kunststof ei of een helft van de kunststof bol \varnothing 80 mm gebruiken.
4. Kunststof ei met steentjes of zand verzwaren.
5. De bijpassende kunststof vorm (ei of bol) aan de buitenkant met Formalate bestrijken.
6. Het fijnbeton (of creatief beton) volgens de productbeschrijving met water mengen.
7. De kunststof bol \varnothing 120 mm voor 2/3 vullen met beton.
8. Het ei of de helft van de bol \varnothing 80 mm in het gegoten beton drukken.
9. Indien nodig nog wat beton bijgieten.
10. Het ei met een koord om de bol fixeren, zodat het dezelfde hoogte krijgt. De kunststof bol helft \varnothing 80 met steentjes of zand verzwaren.
11. Het beton ca. 1 - 2 dagen laten drogen.
12. De kunststof vormen verwijderen, de nog vochtige plekken laten drogen.
13. De houten kralen aan het koord rijgen, de betonnen bol met de kralenstreng versieren.
14. Voor het vastzetten van de kralenstreng kunt u het lijmpistool gebruiken.

Veel plezier gewenst!
Het Opitec Creatief-Team