

Instructions

T004K005

Plateaux à épices en béton



1. Plateau en béton



Matériel utilisé	N° d'article	Quantité
Moule-Carré env. 145 x 145 x 35 mm Matériel nécessaire: env. 1000 g de béton créatif	617483	1
Béton créatif CreaStone, 1000 g	570130	1
Béton créatif CreaStone, 2500 g	570152	selon besoin
Béton créatif CreaStone, 8 kg	572084	selon besoin
Flacon avec bouchon en liège env. ø 45 x 130 mm, capacité env. 150 ml	616133	1
Flacon avec bouchon en liège env. ø 45 x 200 mm, capacité env. 270 ml	616144	2
Agent de démoulage - Formestone, 100 ml	480666	1
Masse de moulage en latex - Formalate, 300 ml	572109	1
Outils recommandés:		
Set de verres-doseur, 1 litre, 500 ml et 250 ml, set de 3 pièces.	729399	
Set de spatules d'env. 30m, 50 mm, longueur env. 190 mm, set de 2 pièces.	314846	1
Outils nécessaires		
Sous-main, ciseaux, rouleau de cuisine, film alimentaire, pinceau brosse large, verre doseur (ou balance), bassin à remuer, fouet (ou spatule), petites pierres		

1. Enduire le moule avec une quantité suffisante de Formestone (suivre les instructions du mode d'emploi).
2. Tremper les trois flacons plusieurs fois dans la masse de moulage Formalate (suivre les instructions du mode d'emploi).
3. Mélanger le béton créatif conformément au mode d'emploi.
4. Verser le béton dans le moule-carré à hauteur d'env. 1 cm.
5. Laisser le béton durcir jusqu'à ce que les flacons tiennent sur la couche de béton sans s'enfoncer.
6. Poser les flacons sur la couche de béton, les fixer avec des petites pierres.
7. Remplir la hauteur restante du moule avec du béton.
8. Après un certain temps, quand le béton a durci mais n'est pas complètement sec, retirer les flacons du béton. Laisser s'évaporer du béton les restes d'humidité.
9. Retirer la couche de latex des flacons.
10. Laver les flacons, les remplir avec du vinaigre, de l'huile et de la relish.
11. Placer les flacons dans les creux de la plaque de béton.

vous souhaitez beaucoup de plaisir à la réalisation. Votre équipe créative OPITEC!

2. Plateau en béton



Matériel utilisé	N° d'article	Quantité
Moule-Cylindre env. ø 185 mm, env. 35 mm Matériel nécessaire: env. 1350 g de béton créatif	617461	1
Béton créatif CreaStone, 2500 g	570152	1
Béton créatif CreaStone, 8 kg	572084	selon besoin
Tubes à essai, env. 20 mm de diam. x 200 mm, 3 pièces	451308	3
Bouchons en liège, env. 17(20) mm de diam. x 24 mm, 5 pièces	606505	2
Agent de démoulage - Formestone, 100 ml	480666	1
Masse de moulage en latex - Formalate, 300 ml	572109	1
Rubans de placage, dim. env. 50 m x 24 mm, épais. env. 0,4 mm, acajou	724920	1
Outils recommandés		
Set de verres-doseur, 1 litre, 500 ml et 250 ml, set de 3 pièces	729399	1
Set de spatules, env. 30mm/50 mm de large, longueur env. 190 mm, set de 2 pièces	314846	1
Pistolet à colle Steinel® Gluematic 3002	319101	1
Cartouches de colle, env. 11 mm de diam. x 200 mm, 25 pièces	301139	1
Panneau en contreplaqué de peuplier env. 21 x 30 cm, naturel	717038	1
Baguette ronde en bois dur, env. ø 20 x 500 mm, naturel	683533	2
Outils nécessaires		
Sous-main, règle, feutres, papier, ciseaux, rouleau de cuisine, planchettes en bois, baguettes, pistolet à colle chaude avec cartouches de colle, scie à main, film alimentaire, pinceau - brosse large, verre doseur (ou balance), bassin à remuer, fouet (ou spatule), assiette plate (dessous-de-plate), petites pierres, scie à chantourner		



1
Préparer la pièce destinée à marquer l'emplacement prévu pour les tubes à épices. Dessiner le contour du moule sur le panneau en contreplaqué. Avec la scie à chantourner, couper le cercle ainsi formé. Scier les deux baguettes rondes en morceaux d'environ 10 cm (vous aurez besoin de 9 tiges de bois). Tremper les morceaux de bois jusqu'à la moitié dans le latex Formalate, répéter l'opération plusieurs fois. (Plus la couche en latex est épaisse, plus la pièce avec les tiges en bois sera facile à retirer.) Coller les tiges de bois (les extrémités doivent être propres) sur le cercle en contreplaqué selon la disposition souhaitée. Utilisez pour ce faire le pistolet à colle chaude.



2
Mélanger le béton créatif conformément au mode d'emploi. Enduire le moule plusieurs fois avec une quantité suffisante de Formestone (suivre les instructions sur le produit). Laisser sécher. Verser une couche d'env. 1 cm de hauteur dans le moule. Laisser sécher la couche de béton jusqu'à ce que les tiges de bois ne s'y enfoncent plus.



3
Verser le reste du béton dans le moule et disposer la pièce avec les tiges de bois dans le moule ainsi rempli.



4
Placer une assiette plate (dessous de plat) sur la pièce avec les tiges de bois, fixer l'assiette avec de petites pierres. Laisser durcir le béton, quand celui-ci ne glisse plus, retirer la pièce avec les tiges en bois. Laisser s'évaporer du béton les restes d'humidité. Définir la taille du ruban de placage à partir de la taille de la plaque de béton. Coller le ruban de placage autour de la plaque en béton avec le pistolet à colle chaude. Laver les tubes à essai, les remplir avec des épices. Placer le film alimentaire entre les bouchons et les épices. Remettre les bouchons. Insérer les tubes à essai dans les creux de la plaque de béton.

*vous souhaitez beaucoup de plaisir à la réalisation.
Votre équipe créative OPITEC!*

3. Plateau en béton



Matériel utilisé	N° d'article	Quantité
Moule-Cylindre env. ø 105 mm, hauteur env. 35 mm, matériel nécessaire: env. 410 g de béton créatif	617449	1
Béton créatif CreaStone, 1000 g	570130	1
Béton créatif CreaStone, 2500 g	570152	alternative
Béton créatif CreaStone, 8 kg	572084	alternative
Salière et poivrier en céramique Yin-Yang, env. ø 70 x 85 mm, blanc, set de 2 pièces	620156	1
Masse de moulage en latex - Formalate, 300 ml	572109	1
Agent de démoulage - Formestone, 100 ml	480666	1
Rubans de placage, dim. env. 50 m x 24 mm, épais. env. 0,4 mm, acajou	724920	1
Outils recommandés		
Set de verres-doseur, 1 litre, 500 ml et 250 ml, set de 3 pièces.	729399	1
Set de spatules, env. 30mm/50 mm de large, longueur env. 190 mm, set de 2 pièces	314846	1
Pistolet à colle Steinel® Gluematic 3002	319101	1
Cartouches de colle, env. 11 mm de diam. x 200 mm, 25 pièces	301139	1
Tasses en céramique, env. ø 75 x 105 mm, blanc, 2 pièces	576756	1
Outils nécessaires		
Sous-main, règle, feutres, ciseaux, rouleau de cuisine, pistolet à colle chaude avec cartouches de colle, pinceau - brosse large, verre doseur (ou balance), bassin à remuer, fouet (ou spatule), petites pierres		

1. Enduire le moule avec une quantité suffisante de Formestone (suivre les instructions sur le mode d'emploi).
 2. Tremper la tasse en céramique (ou un objet similaire) plusieurs fois dans la masse de moulage Formalate (suivre les instructions du mode d'emploi).
 3. Mélanger le béton créatif conformément au mode d'emploi.
 4. Remplir le moule-cylindre à hauteur de 1 cm avec du béton.
 5. Laisser le béton durcir jusqu'à ce que la tasse tienne sur la couche de béton sans s'enfoncer.
 6. Placer la tasse, la fixer avec des petites pierres.
 7. Remplir la hauteur restante du moule avec du béton.
- Après un certain temps, quand le béton a durci mais n'est pas encore complètement sec, retirer la tasse du béton. Laisser s'évaporer du béton les restes d'humidité.
9. Retirer la couche de latex de la tasse.
 10. Installer les salières/poivriers dans les creux de la plaque en béton.



vous souhaitez beaucoup de plaisir à la réalisation. Votre équipe créative OPITEC!