

Istruzioni

T004K005

Calcestruzzo porta spezie



1. Calcestruzzo porta spezie



Materiali utilizzati	Codice articolo	Quantità
Stampo per colate - blocco quadrato 145x145 mm Fabbisogno materiale: ca. 1000 g calcestruzzo Kreativ	617483	1
Calcestruzzo Kreativ CreaStone 1000 g	570130	1
Calcestruzzo Kreativ CreaStone 2500 g	570152	all'occorrenza
Calcestruzzo Kreativ CreaStone, 8 kg	572084	all'occorrenza
Bocchetta con tappo di sughero ca. ø 45 x 130 mm, 150 ml	616133	1
Bocchetta con tappo di sughero ca. ø 45 x 200 mm, 270 ml	616144	2
Formestone medium antiaderente, 100 ml	480666	1
Formalate - Latex sostanza per ricalchi 300 ml	572109	1
Utensili consigliati		
Set di tre misurini, in plastica, 1 litro, 500 ml e 250 ml	729399	
Spatole - set da 2, misure: ca. 30 e 50 mm, lunghezza ca. 190 mm	314846	1
Utensili necessari		
Sottomano, forbice, carta da cucina, pellicola, pennello di setola largo, misurino (o bilancia), ciotola per mescolare, frusta (o spatola), sassolini		

1. Applica un generoso strato di Formestone all'interno dello stampo (vedi istruzioni prodotto).
2. Immergi più volte le tre boccette nel Formalate (vedi istruzioni prodotto).
3. Mescola il calcestruzzo Kreativ secondo le istruzioni del prodotto.
4. Cola il calcestruzzo nello stampo fino a ca. 1 cm di altezza.
5. Fai asciugare il calcestruzzo affinché tu possa appoggiare le boccette senza che affondino.
6. Poggia le boccette sullo strato di calcestruzzo ed appesantiscile con i sassolini.
7. Cola il resto del calcestruzzo fino al bordo dello stampo.
8. Dopo un po di tempo, quando il calcestruzzo sarà indurito ma non del tutto asciutto, rimuovi le boccette. Lascia che il calcestruzzo si asciughi completamente.
9. Rimuovi lo strato di latex dalle boccette.
10. Pulisci le boccette e riempi di aceto, olio d'oliva ed olio al peperoncino.
11. Posiziona le boccette nelle cavità del blocco di calcestruzzo.

*Buon divertimento nella realizzazione ti augura
il tuo Team creativo OPITEC!*

2. Calcestruzzo porta spezie



Materiali utilizzati	Codice articolo	Quantità
Stampo per colate - blocco rotondo ø 185 mm, ca. 35 mm Fabbisogno materiale: ca. 1350 g calcestruzzo Kreativ	617461	1
Calcestruzzo Kreativ CreaStone 2500 g	570152	1
Calcestruzzo Kreativ CreaStone 8 kg	572084	all'occorrenza
Provette ca. ø 20 mm x 200 mm, 3 pezzi	451308	3
Tappi di sughero ca. ø 17(20) x 24 mm, 5 pezzi	606505	2
Formestone medium antiaderente, 100 ml	480666	1
Formalate - Latex sostanza per ricalchi 300 ml	572109	1
Striscia di impiallicciato ca. 50 m x 24 mm, ca. 0,4 mm spessore, mogano	724920	1
Utensili consigliati		
Set di tre misurini, in plastica, 1 litro, 500 ml e 250 ml	729399	1
Spatole - set da 2, misure: ca. 30 e 50 mm, lunghezza ca. 190 mm	314846	1
Pistola per colla a caldo STEINEL® Gluematic 3002	319101	1
Stick di ricarica ca. ø 11 x 200 mm, 25 pezzi	301139	1
Compensato di pioppo ca. 21 x 30 cm, naturale	717038	1
Tondello in legno di faggio ca. ø 20 x 500 mm, naturale	683533	2
Utensili necessari		
Sottomano, righello, pennarello, carta, forbice, carta da cucina, tavoletta e tondelli di legno, pistola per colla a caldo con stick, seghetto, pellicola, pennello di setola largo, misurino (o bilancia), ciotola per mescolare, frusta (o spatola), piatto (sottovaso), sassolini, seghetto ad arco		



1
Prepara la sagoma per il portaspezie. Disegna sul compensato la forma dello stampo e tagliala con il seghetto ad arco. Taglia dai tondelli 9 pezzi lunghi ca. 10 cm, pulisci e leviga le parti segate. Immergi ripetutamente questi pezzi nel Formalate per ca. metà della loro lunghezza (più è spesso lo strato di latex più semplice sarà la rimozione della sagoma). Disponi a piacimento i pezzi di tondello sul disco in compensato e fissali con la colla a caldo.



2
Mescola il calcestruzzo Kreativ secondo le istruzioni del prodotto. Applica un generoso strato di Formestone all'interno dello stampo (vedi istruzioni prodotto). Lascia asciugare. Cola il calcestruzzo nello stampo fino a ca. 1 cm di altezza. Lascia asciugare in modo che la sagoma non affondi.



3
Versa il resto del calcestruzzo, posiziona la sagoma nella colata.



4
Posiziona il sottovaso con i sassolini sopra la sagoma per appesantirla. Fai asciugare il calcestruzzo. Quando anche il secondo strato sarà stabile rimuovi la sagoma. Lascia completare l'asciugatura. Misura la circonferenza della piastra per tagliare l'impiallicciato. Incolla la striscia di impiallicciato al bordo inferiore con la colla a caldo. Pulisci le boccette e riempi con le spezie. Metti un pezzo di pella fra il tappo di sughero e le spezie prima di chiudere. Posiziona le boccette nelle cavità del blocco di calcestruzzo.

*Buon divertimento nella realizzazione ti augura
il tuo Team creativo OPITEC!*

3. Calcestruzzo porta spezie



Materiali utilizzati	Codice articolo	Quantità
Stampo per colate - blocco rotondo ca. ϕ 105 mm, ca. 35 mm altezza, fabbisogno materiale: ca. 410 g di calcestruzzo Kreativ	617449	1
Calcestruzzo Kreativ CreaStone 1000 g	570130	1
Calcestruzzo Kreativ CreaStone 2500 g	570152	in alternativa
Calcestruzzo Kreativ CreaStone 8 kg	572084	in alternativa
Ceramica - spargisale e pepe Yin-Yang, 2 pezzi	620156	1
Formalate - Latex sostanza per ricalchi 300 ml	572109	1
Formestone medium antiaderente, 100 ml	480666	1
Striscia di impiallicciato ca. 50 m x 24 mm, ca. 0,4 mm spessore, mogano	724920	1
Utensili consigliati		
Set di tre misurini, in plastica, 1 litro, 500 ml e 250 ml	729399	1
Spatole - set da 2, misure: ca. 30 e 50 mm, lunghezza ca. 190 mm	314846	1
Pistola per colla a caldo STEINEL® Gluematic 3002	319101	1
Stick di ricarica ca. ϕ 11 x 200 mm, 25 pezzi	301139	1
Tazze di ceramica, bianco, set da 2	576756	1
Utensili necessari		
Sottomano, righello, pennarello, forbice, carta da cucina, pistola per colla a caldo con stick, pennello di setola largo, misurino (o bilancia), ciotola per mescolare, frusta (o spatola), sassolini		

1. Applica un generoso strato di Formestone all'interno dello stampo (vedi istruzioni prodotto).
2. Immergi ripetutamente una tazza di ceramica (o qualcosa di simile che funge da sago- ma) nel Formalate (vedi istruzioni prodotto).
3. Mescola il calcestruzzo Kreativ secondo le istruzioni del prodotto.
4. Versa il calcestruzzo ad una altezza di ca. 1 cm nello stampo.
5. Fai asciugare il calcestruzzo affinché tu possa appoggiare la tazza senza che affondi nel calcestruzzo.
6. Poggia la tazza ed appesantiscila con sassolini.
7. Cola il resto del calcestruzzo fino al bordo dello stampo.
8. Quando anche il secondo strato sarà stabile, ma non completamente asciutto, rimuovi la tazza dal calcestruzzo. Lascia completare l'asciugatura.
9. Rimuovi lo strato di latex dalla tazza.
10. Posiziona la coppia di spargisale e pepe nella cavità del blocco di calcestruzzo.



*Buon divertimento nella realizzazione ti augura
il tuo Team creativo OPITEC!*