

Instrucciones

T004K005

Especiero de hormigón



Tablero de hormigón N°1



Material utilizado:	Nº de artículo	Cantidad
Molde - Bloque cuadrado (145 x 145 x 35 mm)	617483	1
Material necesario 1000 g de hormigón creativo		
Hormigón creativo CreaStone 1000 g	570130	1
Hormigón creativo - CreaStone 2500 g	570152	según necesidad
Hormigón creativo CreaStone, 8 kg	572084	según necesidad
Frasco con tapón de corcho (45 x 130 mm), con capacidad de 150 ml	616133	1
Frasco con tapón de corcho (45 x 130 mm), con capacidad de 270 ml	616144	2
Desmoldeador Formestone, 100 ml	480666	1
Masa de látex para moledar - Formalate, 300 ml	572109	1
Herramientas recomendadas:		
Lote de 3 tazas de medir (1000 ml - 500 ml - 250 ml)	729399	
Lote de 2 espátulas (30 y 50 mm por 190 mm de largo)	314846	1
Útiles necesarios		
Base protectora, papel de cocina, tijeras, papel film, pincel de cerdas anchas, vaso medidor (o báscula), cuenco, batidor de varillas (o espátula), piedrecitas		

1. Embadurnar el interior del molde con Formestone (seguir las indicaciones del fabricante).
2. Sumergir varias veces los frascos de vidrio en el Formalate (seguir las instrucciones del fabricante).
3. Preparar el hormigón creativo como se indica en las instrucciones del producto.
4. Verter una capa de hormigón de 1 cm en el molde cuadrado.
5. Dejar endurecer el hormigón hasta que sea lo bastante denso para que los frascos no se hundan cuando se inserten en él.
6. Distribuir los frascos sobre el hormigón y rellenar con piedrecitas para que no se vuelquen.
7. Terminar de rellenar el molde con hormigón.
8. Retirar los frascos cuando el hormigón haya endurecido, pero antes de que se seque del todo. Dejar que termine de secarse.
9. Eliminar los restos de látex de los frascos.
10. Enjuagar los frascos y rellenar con aceite, con vinagre y con encurtidos.
11. Colocar los frascos en las hendiduras del hormigón.

¡El equipo creativo de OPITEC desea que se divierta mucho!

Tablero de hormigón N°2



Material utilizado:	Nº de artículo	Cantidad
Molde - Bloque circunferencia (185 mm) Material necesario 1350 g de hormigón creativo	617461	1
Hormigón creativo - CreaStone, 2500 g	570152	1
Hormigón creativo CreaStone, 8 kg	572084	según necesidad
Probetas, de \varnothing 20 mm x 200 mm, 3 ud.	451308	3
Tapones de corcho, de \varnothing 17(20) x 24 mm, 5 ud.	606505	2
Desmoldeador Formestone, 100 ml	480666	1
Masa de látex para moledar - Formalate, 300 ml	572109	1
Chapa para cantos (50 x 24 mm y 0,4 mm de grosor) caoba	724920	1
Útiles recomendados		
Lote de 3 tazas de medir (1000ml-500ml-250ml)	729399	1
Lote de 2 espátulas (30 y 50 mm por 190 mm de largo)	314846	1
Pistola de termoencolado STEINEL® Gluematic 3002	319101	1
Barras de cola de \varnothing 11 x 200 mm, 25 ud.	301139	1
Contrachapado de chopo (21 x 30 cm) natural	717038	1
Barra redonda de haya (\varnothing 20 x 500 mm) natural	683533	2
Útiles necesarios		
Base protectora, regla, lápiz, papel, tijeras, papel de cocina, tablas de madera, barras de madera, pistola termoencoladora y barritas de cola, serrucho, papel film, papel de cerdas planas ancho, vaso medidor (o báscula), cuenco, batidora de varillas (o espátula), platos planos (bajoplatos), piedrecitas, sierra de marquetería.		



1 Para empezar, hay que preparar el soporte para el tablero. Dibujar una circunferencia del tamaño que se desee que tenga sobre el contrachapado y recortarla con la sierra de marquetería. Cortar las dos barras de madera con el serrucho en trozos de 10 cm (necesitaremos un total de 9). Introducir varias veces las barritas de madera hasta la mitad en el Formalate (cuanto más gruesa sea la capa de látex, más fácil será retirar las piezas). Encolar las barritas (por el lado limpio) en el círculo de madera, con la pistola termoencoladora.



2 Preparar el hormigón creativo como se indica en las instrucciones del fabricante. Embadurnar el molde con varias capas de Formestone (seguir las indicaciones del fabricante). Dejar secar antes de verter una capa de 1 cm de hormigón en el fondo del molde. Esperar a que endurezca lo suficiente, para que las barritas no se hundan en él.



3 Colocar el soporte apoyándolo sobre las barritas y terminar de llenar el molde hasta el borde.



4 Llenar el plato con piedrecitas y colocarlo encima de la base de madera. Dejar endurecer el hormigón y, cuando las barritas ya no se desplacen, retirar la estructura de madera. Dejar que el hormigón termine de secarse. Medir el contorno del hormigón y cortar una tira de chapa para cantos de esa medida. Encolarla en el borde del círculo hormigón con una pistola termoencoladora. Enjuagar los frascos (probetas) y llenar con especies. Tapar con un trocito de papel film y colocar el tapón de corcho. Colocar los frascos en las hendiduras de la base de hormigón.

¡El equipo creativo de OPITEC desea que se divierta mucho!

Tablero de hormigón N°3



Material utilizado:	Nº de artículo	Cantidad
Molde - Bloque circunferencia (Ø 105 mm x 35 mm de altura). Material necesario: 410 g de hormigón creativo	617449	1
Hormigón creativo CreaStone 1000 g	570130	1
Hormigón creativo - CreaStone, 2500 g	570152	O bien
Hormigón creativo CreaStone, 8 kg	572084	o bien
Salero y pimentero de cerámica Yin-Yang (Ø 70 x 85 mm) blanco, lote de 2 ud.	620156	1
Masa de látex para moledar - Formalate, 300 ml	572109	1
Desmoldeador Formestone, 100 ml	480666	1
Chapa para cantos (50 x 24 mm y 0,4 mm de grosor) caoba	724920	1
Útiles recomendados		
Lote de 3 tazas de medir (1000ml-500ml-250ml)	729399	1
Lote de 2 espátulas (30 y 50 mm por 190 mm de largo)	314846	1
Pistola de termoencolado STEINEL® Gluematic 3002	319101	1
Barras de cola de Ø 11 x 200 mm, 25 ud.	301139	1
Tazas de porcelana (Ø 75 x 105 mm) blancas, 2 ud.	576756	1
Útiles necesarios		
Base protectora, regla, lápiz, estrellas, papel de cocina, pistola termoencoladora con barritas, pincel de cerdas planas ancho, vaso medidor (o báscula), cuenco, batidora de varillas (o espátula), piedrecitas.		

1. Embadurnar el interior del molde con Formestone (seguir las indicaciones del fabricante).
2. Sumergir las tazas de cerámica (o un objeto del diámetro deseado) varias veces en el Formalate (seguir las instrucciones del fabricante).
3. Preparar el hormigón creativo como se indica en las instrucciones del producto.
4. Verter una capa de hormigón de 1 cm en el molde circular.
5. Dejar endurecer el hormigón hasta que sea lo bastante denso para que los frascos no se hundan cuando se inserten en él.
6. Colocar las tazas en su posición y rellenar con piedrecitas.
7. Terminar de rellenar el molde con hormigón.
8. Cuando el hormigón haya endurecido, pero todavía no esté del todo seco, retirar las tazas. Dejar que se termine de secar.
9. Eliminar los restos de látex de los frascos.
10. Colocar el salero y pimentero en la hendidura del hormigón.



¡El equipo creativo de OPITEC desea que se divierta mucho!