

Handleiding

T004K005

Betonnen kruidenhouders



1. Betonnen houder



Benodigd materiaal	Artikelnummer	Aantal
Gietvorm vierkant ca. 145 x 145 x 35 mm Benodigd materiaal ca. 1000 g creatief beton	617483	1
Creatief beton CreaStone 1000 g	570130	1
Creatief beton CreaStone 2500 g	570152	naar verb- ruik
Creatief beton CreaStone 8 kg	572084	naar verb- ruik
Glas met kurk ca. \varnothing 45 x 130 mm, inhoud ca. 150 ml	616133	1
Glas met kurk ca. \varnothing 45 x 200 mm, inhoud ca. 270 ml	616144	2
Scheidingsmiddel - Formestone 100 ml	480666	1
Formalate - Latex afgietmateriaal, 300 ml	572109	1
Aanbevolen gereedschap		
Maatbeker set, 1 ltr, 500 ml en 250 ml, 3 stuks	729399	
Plamuurmessen set ca. 30 en 50 mm breed, ca. 190 mm lang, 2 stuks	314846	1
Benodigd gereedschap:		
ondergrond, schaar, keukenrol, vershoudfolie, brede borstelpenseel, maatbeker (of weegschaal), mengkom, garde (of spatel), steenstjes		

- Gietvorm rijkelijk met Formestone bestrijken (zie productbeschrijving).
- Alle drie de glaasjes meerdere keren in de Formalate dopen (zie productbeschrijving).
- Creatief beton aanmaken (zie productbeschrijving).
- De gietvorm vierkant ca. 1 cm vullen met creatief beton.
- Het beton zo lang laten harden tot de glaasjes zonder in te zakken op de betonlaag neergezet kunnen worden.
- Glaasjes op de betonnen laag zetten, met steentjes verzwaren.
- Resterende hoogte van de gietvorm met beton vullen.
- Na enige tijd, wanneer het beton gehard is maar nog niet compleet uitgehard is, de glaasjes weer uit het beton halen. Resterende nog vochtige plekken laten drogen.
- Latex laag van de glaasjes verwijderen.
- Glaasjes omspoelen, laten drogen en daarna met bijv. azijn, olie of snoepjes vullen.
- De glaasjes in de gaten van het beton plaatsen.

*Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team*

2. Beton houder



Benodigd materiaal	Artikelnummer	Aantal
Gietvorm rond ca. \varnothing 185 mm, ca. 35 mm Benodigd materiaal: ca. 1350 g creatief beton	617461	1
Creatief beton CreaStone 2500 g	570152	1
Creatief beton CreaStone 8 kg	572084	naar verbruik
Reageerbuisjes ca. \varnothing 20 mm x 200 mm, 3 stuks	451308	3
Kurken ca. \varnothing 17(20) x 24 mm, 5 stuks	606505	2
Scheidingsmiddel - Formestone 100 ml	480666	1
Formalate - Latex afgietmateriaal, 300 ml	572109	1
Kantfijner ca. 50 m x 24 mm, ca. 0,4 mm dik, mahonie	724920	1
Aanbevolen gereedschap		
Maatbeker set, 1 ltr, 500 ml en 250 ml, 3 stuks	729399	1
Plamuurmessen set ca. 30 en 50 mm breed, ca. 190 mm lang, 2 stuks	314846	1
STEINEL® lijmpistool Gluematic 3002	319101	1
Lijmsticks ca. \varnothing 11 x 200 mm, 25 stuks	301139	1
Populier triplex ca. 21 x 30 cm, naturel	717038	1
Beuken rondhout ca. \varnothing 20 x 500 mm, naturel	683533	2
Benodigd gereedschap:		
ondergrond, liniaal, stift, papier, schaar, keukenrol, houten plankje, rondhout, lijmpistool met lijmsticks, handzaag, vershoudfolie, brede borstelpenseel, maatbeker (of weegschaal), mengkom, garde (of spatel), plat bord (onderzetter) steentjes, figuurzaag		



1
Plaatsbepalers voor de kruidenhouder voorbereiden. De grootte van de gietvorm op het triplex tekenen. Met de figuurzaag de cirkel uitzagen. Beide rondhoutjes in ca. 10 cm lange stukjes zagen (nodig zijn 9 houten stukjes). Houten stukjes meerdere keren voor de helft in de Formalate doppen. (hoe dikker de latexlaag hoe beter het los komt). Houten stukken (met schone kant) op de gewenste posities op de triplex cirkel plakken (lijmpistool).



2
Creatief beton volgens de productbeschrijving klaarmaken. Gietvorm met Formestone meerdere keren bestrijken (let op productbeschrijving). Goed laten drogen. Een ca. 1 cm hoge laag beton in de gietvorm gieten. Laag laten uitharden, tot de plaatsbepaler niet meer in het beton zakt.



3
Resterende beton erbij, plaatsbepalers in de gevulde gietvorm goed zetten.



4
Onderzetter met steentjes, voor het verzwaren, op de plaatsbepalers zetten. Beton laten harden. Wanneer deze niet meer verschuiven, de plaatsbepalers verwijderen. Resterende vocht van het beton laten drogen. Lengte van het kantfineer aan de betonnen plaat afmeten. Kantfineer met het lijmpistool om de betonnen plaat plakken. Reageerbuisjes onspoelen, laten drogen, met kruiden vullen. Vershoudfolie tussen de kurk en de kruiden leggen. Kork erop plaatsen. De reageerbuisjes in de gaten van de betonnen plaat zetten.

*Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team*

3. Beton houder



Benodigd materiaal	Artikelnummer	Aantal
Gietvorm rond ca. \varnothing 105 mm, ca. 35 mm hoog, benodigd materiaal: ca. 410 g creatief beton	617449	1
Creatief beton CreaStone 1000 g	570130	1
Creatief beton CreaStone 2500 g	570152	alternatief
Creatief beton CreaStone 8 kg	572084	alternatief
Keramik - peper en zout stelletje Yin-Yang, ca. \varnothing 70 x 85 mm, wit, 2 stuks	620156	1
Formalate - Latex afgietmateriaal, 300 ml	572109	1
Scheidingsmiddel - Formestone 100 ml	480666	1
Kantfijner ca. 50 m x 24 mm, ca. 0,4 mm dik, mahonie	724920	1
Aanbevolen gereedschap		
Maatbeker set, 1 ltr, 500 ml en 250 ml, 3 stuks	729399	1
Plamuurmessen set ca. 30 en 50 mm breed, ca. 190 mm lang, 2 stuks	314846	1
STEINEL® lijmpistool Gluematic 3002	319101	1
Lijmsticks ca. \varnothing 11 x 200 mm, 25 stuks	301139	1
Keramik kopjes ca. \varnothing 75 x 105 mm, wit, 2 stuks	576756	1
Benodigd gereedschap:		
ondergrond, liniaal, stift, schaar, keukenrol, lijmpistool met lijmsticks, brede borstelpenseel, maatbeker (of weegschaal), mengkom, garde (of spatel), steentjes		

1. Gietvorm rijkelijk met Formestone bestrijken (zie productbeschrijving).
2. Keramiek kopje (of iets dergelijks als plaatsbepaler) meerdere keren in de Formalate dopen (zie productbeschrijving).
3. Creatief beton aanmaken (zie productbeschrijving).
4. De gietvorm rond ca. 1 cm vullen met creatief beton.
5. Het beton zo lang laten harden tot het kopje zonder in te zakken op de betonlaag neergezet kan worden.
6. Kop op het beton zetten, met steentjes verzwaren.
7. Resterende hoogte van de gietvorm met beton vullen.
8. Na enige tijd, wanneer het beton gehard is maar nog niet compleet uitgehard is, het kopje weer uit het beton halen. Het resterende vocht goed laten drogen.
13. Latex laag van het kopje verwijderen.
10. In het gat van de betonnen plaat het peper en zout stelletje plaatsen.



*Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team*