

# Handleiding

T007K007

## Betonnen kerstboom met kralen



Benodigd materiaal	Artikelnummer	Aantal
Gietvorm 'Kerstboom', ca. 95 x 250 mm, ca. 35 mm hoog, Benodigd materiaal: ca. 800 g creatief beton	528568	1
Gietvorm 'Kerstboom', ca. 125 x 330 mm, ca. 35 mm hoog, Benodigd materiaal: ca. 1300 g creatief beton	528845	1
Gietvorm 'Kerstboom', 4 motieven, ca. 80 - 160 mm, ca. 30 mm hoog, Benodigd materiaal: ca. 580 g creatief beton	528878	1
Formalate - Latex afgietmateriaal, 300 ml	572109	1
Creatief beton CreaStone 1000 g	570130	naar verbruik
Creatief beton CreaStone 2500 g	570152	naar verbruik
Creatief beton CreaStone 8 kg	572084	naar verbruik
Beton Art-Liner 88 ml	617531	1
Glaskralen geslepen, ca. ø 8 mm, 14 stuks, kristal	729001	1
Glaskralen geslepen, ca. ø 8 mm, 14 stuks, montane blauw	729034	1
Glaskralen geslepen, ca. ø 8 mm, 14 stuks, zwart	729023	1
Geslepen glaskralen - olijf, ca. 12 x 8 mm, 10 stuks, hematiet	729090	1
<b>Aanbevolen gereedschap</b>		
STEINEL® lijmpistool Glumatic 3002	319101	1
Lijmsticks ca. ø 11 x 200 mm, 25 stuks	301139	1
<b>Benodigd gereedschap:</b>		
ondergrond, schaar, puntig mes, borstel penseel, keukenpapier, maatbeker (of weegschaal), mengkom, garde, lijmpistool met lijmsticks		

Er zijn twee manieren om de kralen in het beton te bevestigen. Kies de gewenste mogelijkheid uit.

## **Mogelijkheid 1**

1. De binnenkant van de gietvorm rijkelijk met Formalate bestrijken (zie productbeschrijving) en laten drogen.
2. Met de beton Art-Liner punten zetten (aan de binnenkant van de gietvorm) op de plaatsen waar de kralen later moeten komen (volg de productinstructies).
3. Beton Art-Liner laten drogen.
4. Creatief beton volgens de productinstructies klaarmaken.
5. De gietvorm compleet met beton vullen.
6. Beton ca. 1 - 2 dagen laten harden.
7. Betonnen boom uit de vorm verwijderen.
8. Met een puntig mes, uit de hollingen in het beton, de Art-Liner verwijderen.
9. Het resterende vocht goed laten drogen.
10. In de holtes van het beton de kralen lijmen (lijmpistool).

## **Mogelijkheid 2**

1. De binnenkant van de gietvorm rijkelijk met Formalate bestrijken (zie productbeschrijving) en laten drogen.
2. Creatief beton aanmaken (zie productbeschrijving).
3. Gietvorm compleet met beton vullen.
4. Beton ca. 30 minuten laten harden.
5. De kralen op de gewenste plaatsen in het beton leggen (de kralen zinken een beetje in het beton).
6. Beton ca. 1 - 2 dagen laten harden.
7. Betonnen boom uit de vorm verwijderen.
8. Het resterende vocht goed laten drogen.

*Veel plezier gewenst!*  
*Het OPITEC-Team*