

Instrucciones

T007K009

Estrellas de hormigón para colgar



| Material utilizado: | Nº de artículo | Cantidad |
|--|----------------|----------|
| Molde Navidad, con 4 motivos. Medidas: 60 - 80 mm y 10 - 15 mm de altura. Material necesario: 100 g de hormigón para bisutería. | 620765 | 1 |
| Molde - Copos de nieve, con 5 motivos. Medidas: 100 - 35 mm y 5 - 8 mm de altura. Material necesario: 200 g de hormigón para bisutería. | 620754 | 1 |
| Hormigón fino para bisutería, 500 g | 608792 | 1 |
| Hormigón fino para bisutería, 1500 g | 619692 | o bien |
| Hormigón fino para bisutería, 3000 g | 608806 | o bien |
| Desmoldeador Formestone, 100 ml | 480666 | 1 |
| Masa de látex para moledar - Formalate, 300 ml | 572109 | 1 |
| Lote económico de clavijas de madera OPITEC | 602877 | 1 |
| Pintura Deco & Lifestyle, blanco, 230 ml | 446228 | 1 |
| Pintura Deco & Lifestyle, color plata, 230 ml | 446561 | 1 |
| Témpera líquida Creall® Dacta Color, 500 ml, blanco | 446686 | o bien |
| Témpera líquida Creall® Dacta Color, 500 ml, color plata | 446848 | o bien |
| Cordón decorativo de ø 2 mm x 100 m, blanco/negro | 580241 | 1 |
| Cinta decorativa groguén de 2 m x 10 mm, gris plata | 809246 | 1 |
| Herramientas recomendadas: | | |
| Lote de 4 pinceles esponja para estencil (ø 15/20/30/45 mm) | 494232 | 1 |
| Pistola de termoencolado STEINEL® Gluematic 3002 | 319101 | 1 |
| Barras de cola de ø 11 x 200 mm, 25 ud. | 301139 | 1 |
| Útiles necesarios: | | |
| Base protectora, tijeras, papel de cocina, pincel de cerdas, vaso medidor (o báscula), cuenco, batidor de varillas (o espátula), pistola termoencoladora con barras de cola. | | |

1. Embadurnar generosamente el interior del molde con Formalate (seguir las instrucciones el fabricante). Dejar secar bien.
2. Sumergir varias veces las clavijas de madera en el Formalate (seguir las instrucciones del fabricante).
3. Para dejar un orificio (para el cordel y la cinta), pegar la clavija de madera en el interior del molde con la pistola termoencoladora.
2. Preparar el hormigón creativo como se indica en las instrucciones del producto.
3. Llenar por completo el molde con hormigón.
6. Dejar endurecer el hormigón durante un día.
7. Retirar la clavija de madera del hormigón.
8. Desmoldar los colgantes de hormigón.
6. Dejar que el hormigón termine de secarse.
10. Pintar con pincel o con esponja para esténcil y dejar secar bien la pintura.
11. Cortar un trozo de cinta y de cordel.
12. Pasarlos por el orificio del colgante de hormigón.
13. Anudar los extremos y colgar.

*¡El equipo creativo de OPITEC
desea que se divierta mucho!*