

# Instructions

## *Coupes orientales en béton*



Matériel utilisé	N° d'article	Quantité
<b>Grande coupe :</b>		
Boule en verre acrylique ø 20 cm (extérieur)	616074	1
Boule en verre acrylique ø 18 cm (intérieur)	616063	1
Matériel nécessaire pour la grande coupe : env. 1000 g de béton créatif		
<b>Coupe moyenne :</b>		
Boule en verre acrylique ø 16 cm (extérieur)	490087	1
Boule en verre acrylique ø 14 cm (intérieur)	490076	1
Matériel nécessaire pour la coupe moyenne : env. 750 g de béton créatif		
<b>Petite coupe :</b>		
Boule en verre acrylique ø 12 cm (extérieur)	490065	1
Boule en verre acrylique ø 8 cm (intérieur)	490043	1
Matériel nécessaire pour la petite coupe : env. 450 g de béton créatif		
Béton créatif 1000 g	570130	selon le besoin
Béton créatif 2500 g	570152	selon le besoin
Béton créatif 8000 g	572084	selon le besoin
Agent de démoulage - Formestone, 100 ml	480666	1
Peinture brillante en spray Marabu Do-it, 150 ml, noir	618216	1
Peinture acrylique fine Reeves 75 ml, noir de Mars	442307	au choix
Marqueurs POSCA PC-3M, à pointe fine, lot de 16	615920	1
<b>Outils recommandés</b>		
Gants (à usage unique), taille M, 100 pièces	936396	1
Gants (à usage unique), taille L, 100 pièces	942458	selon le besoin
Set de verres doseurs , 3 tailles, lot de 3 pièces	729399	1
<b>Outils nécessaires</b>		
Sous-main, pinceau plat, gobelet, gants (à usage unique), balance de cuisine, récipient pour mélanger, spatule (vieux fouet), galets ou sable, rouleau à pâtisserie, ciseaux, film plastique, ruban adhésif		

# Mouler les coupes en béton



Mélanger le béton créatif conformément au mode d'emploi. Enduire les deux hémisphères de Formestone avec un pinceau. (Grande boule à l'intérieur, petite boule à l'extérieur.) Déposez la couche de béton à l'intérieur de la grande moitié de boule en fonction de la profondeur souhaitée (attendez env. 15 minutes).



Placez la plus petite moitié de boule sur le milieu de la couche de béton. Verser du béton dans l'interstice.



Lester la petite moitié de boule en la remplissant avec des cailloux ou du sable. Laisser le béton durcir. (Selon la taille du modèle env. 1 - 3 jours.)



Retirez la moitié de boule intérieure.



Retirez la moitié de boule extérieure. Laissez s'évaporer complètement les restes d'humidité.

# Décorer les coupes en béton



## Attention!

Les coupes ne doivent pas être mises en contact avec des aliments !

Vaporiser les surfaces en béton souhaitées avec le spray Do it noir (vous pouvez aussi appliquer la peinture acrylique Reeves avec un pinceau).

Couvrir préalablement les zones à protéger avec un film ou un ruban adhésif.

Laissez sécher la peinture noire. Peindre un motif floral sur les surfaces noires avec les crayons Posca. Laissez sécher la peinture.

*Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à la réalisation !  
Votre équipe créative OPITEC !*