

Instrucciones

Cuencos de hormigón para amasar



Material utilizado:	Nº de artículo	Cantidad
Cuenco grande		
Bola de plástico (ø 20 cm) exterior	616074	1
Bola de plástico (ø 18 cm) interior	616063	1
Material necesario para el cuenco grande: 1000 g de hormigón creativo.		
Cuenco mediano:		
Bola de plástico (ø 16 cm) exterior	490087	1
Bola de plástico (ø 14 cm) interior	490076	1
Material necesario para el cuenco grande: 750 g de hormigón creativo.		
Cuenco pequeño:		
Bola de plástico (ø 12 cm) exterior	490065	1
Bola de plástico (ø 8 cm) interior	490043	1
Material necesario para el cuenco mediano: 750 g de hormigón creativo.		
Hormigón creativo, 1000 g	570130	según necesidad
Hormigón creativo, 2500 g	570152	según necesidad
Hormigón creativo, 8000 g	572084	según necesidad
Desmoldeador Formestone, 100 ml	480666	1
Pintura en spray Marabu Do-it mate satinado, negro, 150 ml.	618216	1
Pintura acrílica Reeves, negro de marte, 75 ml	442307	O bien
Rotuladores POSCA Marker PC-3M, con punta fina, lote de 16 ud.	615920	1
Herramientas recomendadas:		
Guantes desechables, talla M, 100 ud	936396	1
Guantes desechables, talla L, 100 ud	942458	según necesidad
Lote de 3 jarras medidoras de distinto tamaño	729399	1
Útiles necesarios		
Base protectora, pincel de cerdas, jarra medidora, guantes (desechables), báscula para cocina, cuenco para mezclar, espátula (o batidor de varillas) tijeras, papel film, cinta autoadhesiva.		

Cómo hacer los cuencos de hormigón



Preparar el hormigón creativo como se indica en las instrucciones del fabricante.

Embadurnar el interior de dos mitades de bolas (el interior de la grande y el exterior de la pequeña) con Formestone.
Verter una capa de hormigón de más o menos grosor en el interior de la media bola grande, dependiendo de la altura que se quiera que tenga la base del cuenco (esperar 15 minutos).



Colocar la media bola pequeña sobre la capa de hormigón y centrarla. Rellenar el espacio que queda entre las dos medias bolas con hormigón.



Para que no se levante durante el secado, rellenar la media bola pequeña con piedrecitas o arena. Dejar endurecer el hormigón.
(Dependiendo del tamaño del cuenco tardará de 1 a 3 días en fraguar).



Separar la media bola pequeña del hormigón.



Separar la media bola grande del hormigón.
Dejar que el hormigón termine de secarse por completo.

Cómo decorar los cuencos de hormigón



Importante:
los cuencos no son aptos para uso alimenticio.

Pintar la superficie interior de los cuencos de color negro con pintura en spray Marabu Do it (o bien con pintura acrílica Reeves aplicada con pincel).

Para no manchar las zonas que queramos de otro color, protegerlas antes con cinta autoadhesiva o con papel film. Dejar secar la pintura. Dibujar las flores encima con los rotuladores Posca. Dejar que se sequen también los motivos dibujados.

¡El equipo creativo de OPITEC desea que se divierta mucho!