

OPITEC

Hobbyfix

922.649

Kreativ-Set Mosaik "Wanduhr Crackle"



Inhalt:

- 1 x Wood - Art Ziffernblatt "Quadrat", ca. 30 x 0,5 x 30 cm, natur
- 1 x Quarzwerk
- 1 x Metall-Zeigerpaar-Set, schwarz
- 1 x Crackle-Mosaik Platte, gold
- 1 x Crackle-Mosaik Platte, spiegel
- 1 x Crackle-Mosaik Platte, schwarz
- 1 x Mosaik-Fugenmasse, weiß
- 1 x 3D-Silikonkleber
- 1 x Anleitung

Empfohlenes Werkzeug:

- Crackle-Klopfer
- Rührschale für Fugenmasse
- Spachtel
- Pinzette
- Schwamm, Tuch

ANLEITUNG

Zur leichteren Handhabung zeichnen Sie zuerst ein Muster auf das Wood Art Ziffernblatt. (Legemuster!)

Nehmen Sie den Silikonkleber zur Hand. Verstreichen Sie den Kleber kleinflächig auf dem Ziffernblatt. (Nicht zu große Flächen bestreichen, da der Silikonkleber sonst zu schnell trocknet!)

Brechen Sie Crackle-Mosaikstücke aus der Platte heraus.

Legen Sie die Mosaikstücke mit Hilfe der Pinzette auf die vorab eingestrichene Silikonfläche.

Durch sanftes Klopfen mit dem Crackle-Klopfer verteilen Sie die Mosaikstücke auf dem Ziffernblatt. (Die Mosaikfläche wird durch das Klopfen des Mosaiks größer.)

Das Legemuster komplett auslegen und Silikonklebstoff gut trocknen lassen (ca. 6 – 8 Stunden).

Nach der Trocknungszeit die Fugenmasse anrühren (Mischungsverhältnis steht auf der Verpackungsrückseite).

Masse mit dem Spachtel über das komplette Werkstück verteilen. Auch die Außenkanten gründlich arbeiten.

Fugenmasse kurz antrocknen lassen (ca. 5 – 10 Minuten), mit einem Schwamm die überschüssige Fugenmasse abnehmen.

Achten Sie darauf, dass die Fugen geschlossen bleiben und die Mosaiksteine wieder zu sehen sind.

Lassen Sie das Werkstück nochmals ca. 5 – 8 Stunden trocknen.

Nehmen Sie den restlichen Grauschleier der Fugenmasse mit dem feuchten Schwamm ab.

Polieren Sie danach das Mosaik mit einem Stofftuch glänzend.

Jetzt setzen Sie das Uhrwerk in die Bohrung des Ziffernblattes ein.

Viel Spass bei der Umsetzung wünscht Ihnen
Ihr O P I T E C – Kreativteam!