
# 116.460

# Lámpara arco iris con Puerto USB



#### Herramientas necesarias:







Lápiz

Broca de ø 5 mm

Pegamento instantáneo/ universal

Lima









Destornillador plano

Alicate de corte lateral

Sierra de marquetería

Papel de lija



Las maquetas de OPITEC, una vez terminadas, no deberían ser consideradas como juguetes en el sentido comercial del término. De hecho, se trata de material pedagógico adecuado para un uso didáctico. Es imprescindible la supervisión de un adulto. Kit no adecuado para niños menores de 3 años, dado que existe riesgo de asfixia por piezas pequeñas.




Granete


Material suministrado	Cantidad	Medidas (mm)	Aplicación	Pieza nº
Perfil de aluminio en U	1	70 x 65 x 25 x 2,5	Base	1
Metacrilato	1	100 x 65 x 12	Reflector de la luz	2
LED RGB	2	5	lluminación	3
Conector de varillas	1	2-polig	Cableado	4
Cable USB	1	ca. 750	Cable de conexión	5




#### Instrucciones de montaje 16.460 Lámpara arco iris con Puerto USB




1. Limar los bordes del perfil de aluminio en forma de U (1). Marcar los orificios indicados en la pág. 3 primero con el lápiz, y luego con el granete. Hacer un orificio en el lugar marcado con la broca de ø 5 mm. Pulir la superficie o lijarla con papel de lija para que quede mate.




3. Fijar los cátodos (pata corta) de los dos LEDs (3) uno delante del otro en el conector de varillas (4)




Pasar el cable USB a través de la abertura lateral y hacer un nudo para que no se escurra. Conectar el cable rojo a un ánodo y el negro a un cátodo del conector de varillas. Comprobar que funcione.



2. Marcar en la parte de debajo de la plancha de metacrilato (2) las dos perforaciones y hacer dos agujeros de 6-8 mm de profundidad con la broca de ø 5 mm. Para que el efecto luminoso sea más visible, lijar toda la superficie del metacrilato con papel de lija, para que quede mate.




4. Pelar 5 mm de la punta del cable USB (5). De los cables rojo y negro, sólo utilizaremos los que transmiten la electricidad. Los cables de datos se pueden cortar hasta el aislamiento.




Comprobar que la distancia entre los agujeros para los LEDs sea correcta. Cuando estemos seguros de que los LEDs encajan y de que se iluminan, pegaremos encima la plancha de metacrilato. ¡Listo!



## Instrucciones de montaje 116.460 Plantillas M 1:1





## Plancha de metacrilato:

Para obtener un efecto luminoso distinto, se puede hacer un corte en el metacrilato. Si lo cortamos con una sierra de marquetería se debe enfriar con agua, para que el metacrilato no se le pegue debido al calor que se genera con la fricción.

