

# Anleitung zu Mosaik Kreativset

Artikel-Nr.: 665774

Liebe Opitec-Kundin, lieber Opitec-Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Mosaiksets. Das Kreativ-Team hat für Sie ein Paket zusammengestellt, mit dem Sie eine beleuchtete Mosaikkugel gestalten können. Nachfolgend finden Sie die Bastelanleitung, die Ihnen hilft, Ihr Objekt in wenigen Schritten fertig zu stellen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Umsetzung.

## Leuchtkugel Rosenblüte



Verwendetes Material	Artikelnummer	Menge
Kunststoff-Kugel ca. ø 180 mm, teilbar, klar		1
Luzy Acryl-Mosaik ca. 6 - 30 mm, 100 g, gelb-rot-mix		1
Luzy Acryl-Mosaik ca. 6 - 30 mm, 100 g, grün-mix		1
3D-Silikonkleber 50 g, transparent		1
Fugenmasse 250 g, weiß		1
LED-Lichterkette (20 Lämpchen), mit Batteriebox		1
<b>Empfohlenes Werkzeug</b>		
(nicht im Lieferumfang enthalten)		
Nitril Einweg Handschuhe, Größe M, 200 Stück	633531	nach Bedarf
Nitril Einweg Handschuhe, Größe L, 200 Stück	633542	nach Bedarf
Vinyl Handschuhe, Größe M, 100 Stück	936396	nach Bedarf
Vinyl Handschuhe, Größe L, 100 Stück	942458	nach Bedarf
<b>Benötigtes Werkzeug</b>		
Unterlage, Schere, Maßband (Lineal), Permanent-Stift, Küchenrolle, Messbecher, Rührschale, Spachtel, Schwamm, Tuch, (Einweg)Handschuhe, Seitenschneider, LötKolben (oder Bohrmaschine mit Holzbohrer)		

# Anleitung

## Grundanleitung Mosaik

1. Wenn benötigt, Mosaikfläche mit einem Stift auf der Unterlage einzeichnen.
2. Mosaiksteine mit Klebstoff auf der Unterlage fixieren.
3. Klebstoff über Nacht trocknen lassen.
4. Fugenmasse nach Produktanleitung mit Wasser mischen.
5. Mit Hilfe von (Einweg)Handschuhen Fugenmasse auf der Mosaikfläche verteilen.
6. Nach ca. 15 Minuten überschüssige Fugenmasse mit einem Schwamm abnehmen.
7. Diesen Vorgang mehrmals wiederholen.
8. Fugenmasse über Nacht trocknen lassen.
9. Mosaikfläche mit einem trockenen Tuch polieren.

(Gezeigte Bilder in der Anleitung weichen vom genannten Modell ab!)



1. Mit der heißen Spitze eines Lötkolbens (oder vorsichtig mit einer Bohrmaschine) ein Loch für die Lichterkette in die Kugel schmelzen (bohren).
2. Lichterkette testen, durch die Bohrung ins Innere der Kugel schieben. (Batteriefach außen belassen.)
3. Kunststoff-Kugelhälften mit dem Silikonkleber zu einer Kugel zusammenkleben. Aufhängung mit einem Seitenschneider abtrennen.



Wenn gewünscht, mit einem Permanent-Stift Mosaikflächen (Muster) anzeichnen.



Mosaiksteine mit 3D-Silikonkleber aufkleben (nach Grundanleitung arbeiten).



Fugenmasse ebenso nach Grundanleitung verarbeiten.

*Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen  
Ihr OPITEC-Kreativteam!*