

# Handleiding voor mozaïek set

N° 665774

Beste klant,

Gefeliciteerd met de aankoop van deze mozaïek set. Het creatief team heeft voor u een pakket samengesteld waarmee u een lichtbol kunt maken. Hieronder vindt u de handleiding om de lichtbol in een paar stappen te maken.

Veel plezier gewenst!.

## Lichtbol waterlelie



Benodigd materiaal	Artikelnummer	Aantal
Kunststof bol ca. ø 180 mm, deelbaar, helder		1
Luzy acryl mozaïek, ca. 6 - 30 mm, 100 g, geel/rood mix		1
Luzy acryl mozaïek, ca. 6 - 30 mm, 100 g, groen mix		1
3D-siliconenlijm 50 ml, transparant		1
Voegspecie 250 g, wit		1
LED-lichtsnoer (20 lampjes) met batterijhouder		1
<b>Aanbevolen gereedschap</b>		
(niet bij de levering inbegrepen)		
Nitril wegwerphandschoenen, maat M, 200 stuks	633531	Indien gewenst
Nitril wegwerphandschoenen, maat L, 200 stuks	633542	Indien gewenst
Vinyl handschoenen, maat M, 100 stuks	936396	Indien gewenst
Vinyl handschoenen, maat L, 100 stuks	942458	Indien gewenst
<b>Benodigd gereedschap</b>		
werkmatt, schaar, meetling (liniaal), permanent stift, keukenpapier, maatbeker, mengkom, spatel, spons, doek, (wegwerp)handschoenen, zijsnijtang, soldeerbout (of boormachine met houtboortje)		

# Handleiding

## Basishandleiding mozaïek

1. Indien nodig, het mozaïek oppervlak met een stift aftekenen op de ondergrond.
2. De mozaïekstenen met lijm op de ondergrond fixeren.
3. Lijm een nacht laten drogen.
4. De voegspecie volgens de bijgesloten instructies met water mengen.
5. Met behulp van de (wegwerp)handschoenen, de voegspecie over het mozaïek oppervlak verdelen. Na ca. 15 minuten wachten, de overtollige specie met een vochtige spons verwijderen.
7. Dit meerdere keren herhalen.
8. De specie een nacht laten drogen.
9. Het mozaïekoppervlak met een droge doek glanzend maken.

(De afbeeldingen in de handleiding kijken af van het genoemde model!)



1. Met de hete punt van de soldeerbout (of voorzichtig met een boormachine) een gat voor het lichtsnoer in de bol smelten (boren).
2. Het lichtsnoer testen, daarna door het gat in de bol duwen (batterijhouder buiten de bol laten).
3. De kunststof bolhelften met de siliconenlijm aan elkaar lijmen. Het ophangoogje met een zijsnijtang verwijderen.



Indien gewenst, met een permanente stift de mozaïek vlakken aftekenen.



Mozaïekstenen met 3D-siliconenlijm opplakken (volgens de basishandleiding).



De voegspecie ook volgens de basishandleiding verwerken.

*Veel plezier gewenst!  
Het OPITEC Creatief-Team*