

# Anleitung zu Mosaik Gruppenset

Artikel-Nr.: 665785

Liebe Opitec-Kundin, lieber Opitec-Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Mosaiksets. Das Kreativ-Team hat für Sie ein Paket zusammengestellt, mit dem Sie tolle Wanduhren in der Gruppe oder auch privat fertigen können.

Nachfolgend finden Sie die Bastelanleitung, die Ihnen hilft, Ihre Objekte in wenigen Schritten fertig zu stellen.

Wir wünschen allen Kreativen, in der Gruppe und zuhause, viel Spaß bei der Umsetzung.

## Wanduhren



Verwendetes Material	Artikelnummer	Menge
Faserplatten Ronden ca. $\varnothing$ 180 x 3 mm, Bohrung ca. 10 mm, natur		5
Softglas-Mosaik polygonal ca. 10 - 20 mm, 500 g, bunt-mix		1
Glas-Nuggets ca. $\varnothing$ 15 - 20 mm, 1000 g, transparent-bunt		1
Mosaikleim 140 g, weiß		2
Fugenmasse 1000 g, weiß		2
Quarzwirk bis 16 mm Wandstärke, mit Batteriefach (Lieferung ohne 1 Mignon Batterie 1,5 V/AA)		5
Metall-Zeigerpaar 60/46 mm, schwarz		5
Abdeckkappe 10 mm, schwarz		5

<b>Empfohlenes Werkzeug</b>		
(nicht im Lieferumfang enthalten)		
Nitril Einweg Handschuhe, Größe M, 200 Stück	633531	nach Bedarf
Nitril Einweg Handschuhe, Größe L, 200 Stück	633542	nach Bedarf
Vinyl Handschuhe, Größe M, 100 Stück	936396	nach Bedarf
Vinyl Handschuhe, Größe L, 100 Stück	942458	nach Bedarf
<b>Benötigtes Werkzeug</b>		
(Werkzeug ist nicht im Lieferumfang enthalten) Unterlage, Permanent-Stift, Schere, Messer, Küchenrolle, Spachtel, Messbecher, Rührschale, Schwamm, Tuch, (Einweg)Handschuhe		

## Anleitung

Achtung! Für das Quarzwerk mittige Bohrung der Ronde freilassen, nicht mit Mosaiksteinen und Fugenmasse verschließen.

### Grundanleitung Mosaik

1. Wenn benötigt, Mosaikfläche mit einem Stift auf der Unterlage einzeichnen.
2. Mosaiksteine mit Klebstoff auf der Unterlage fixieren.
3. Klebstoff über Nacht trocknen lassen.
4. Fugenmasse nach Produktanleitung mit Wasser mischen.
5. Mit Hilfe von (Einweg)Handschuhen Fugenmasse auf der Mosaikfläche verteilen.
6. Nach ca. 15 Minuten überschüssige Fugenmasse mit einem Schwamm abnehmen.
7. Diesen Vorgang mehrmals wiederholen.
8. Fugenmasse über Nacht trocknen lassen.
9. Mosaikfläche mit einem trockenen Tuch polieren.

### Einbau des Uhrwerks

1. Quarzwerk mit der Werkachse von hinten durch die Bohrung der Ronde führen.
2. Werk mit Mosaikleim an der Rückseite fixieren.
3. Zuerst den Stundenzeiger dann den Minutenzeiger und zuletzt die Abdeckkappe auf die Quarzwerkachse aufstecken.
4. Zum Ende Batterien in das Quarzwerk einlegen.

*Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen  
Ihr OPITEC-Kreativteam!*