

Handleiding voor mozaïek groepset

N° 665785

Beste klant,

Gefeliciteerd met de aankoop van deze mozaïek set. Het creatieve team heeft een pakket voor u samengesteld waarmee u in groepsverband of zelf leuke wandklokken kunt maken.

Hieronder vindt u de handleiding waarmee u de klokken in enkele stappen kunt voltooien.

Veel plezier en succes gewenst!

Wandklokken



Benodigd materiaal	Artikelnummer	Aantal
Ronde houtvezelplaten ca. ø 180 x 3 mm, gat ca. 10 mm, naturel		5
Mozaïek softglas, polygonaal, ca. 10 - 20 mm, 500 g, kleurrijk		1
Glas nuggets ca. ø 15 - 20 mm, 1000 g, transparant-kleurrijk		1
Mozaïeklijm 140 g, wit		2
Voegspecie 1000 g, wit		2
Kwartsuurwerk tot 16 mm wanddikte, met batterijvak (excl. 1 AA-batterij 1,5 V)		5
Metalen wijzerpaar 60/46 mm, zwart		5
Afdekkapje 10 mm, zwart		5

Aanbevolen gereedschap		
(niet bij de levering inbegrepen)		
Nitril wegwerphandschoenen, maat M, 200 stuks	633531	Indien gewenst
Nitril wegwerphandschoenen, maat L, 200 stuks	633542	Indien gewenst
Vinyl handschoenen, maat M, 100 stuks	936396	Indien gewenst
Vinyl handschoenen, maat L, 100 stuks	942458	Indien gewenst
Benodigd gereedschap		
(gereedschap is niet bij de levering inbegrepen) werkmat, permanente stift, schaar, mes, keukenpapier, spatel, maatbeker, mengkom, spons, doek, (wegwerp)handschoenen		

Handleiding

Opmerking! Laat voor het kwartsuurwerk het middengat van de ronde plaat vrij, niet met mozaïekstenen en voegspecie bedekken.

Basishandleiding mozaïek

1. Indien nodig, het mozaïek oppervlak met een stift aftekenen op de ondergrond.
2. De mozaïekstenen met lijm op de ondergrond fixeren.
3. Lijm een nacht laten drogen.
4. De voegspecie volgens de bijgesloten instructies met water mengen.
5. Met behulp van de (wegwerp)handschoenen, de voegspecie over het mozaïek oppervlak verdelen.
6. Na ca. 15 minuten wachten, de overtollige specie met een vochtige spons verwijderen.
7. Dit meerdere keren herhalen.
8. De specie een nacht laten drogen.
9. Het mozaïekoppervlak met een droge doek glanzend maken.

Het uurwerk inbouwen

1. Leid de as van het uurwerk vanaf de achterkant door het gat van de ronde plaat.
2. Het uurwerk met mozaïeklijm aan de achterkant vastzetten.
3. Plaats eerst de urenwijzer, dan de minutenwijzer en tenslotte de afdekkap op de as van het uurwerk steken.
4. Plaats ten slotte een batterij in het uurwerk.

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC Creatief-Team