

# Sacco da ginnastica #läuft



Materiali utilizzati	Codice articolo	Quantità
Sacco ginnastica naturale, ca. 40 x 35 cm, 1 pezzo	468568	1
Pellicola floccata termotrasf., nero, ca. 22,9 x 91,4 cm	421110	1
Pellicola floccata termotrasf., verde, ca. 22,9 x 91,4 cm	526175	1
Utensili consigliati		
Ferro da stiro, carta da forno		
Plotter da ritaglio-SILHOUETTE CAMEO® 3	611063	1
oppure set sottomano e taglierino	301438	1

1. Trovi la scritta sotto

<http://it.opitec.com/opitec-web/st/page/ccat/Plotter>.

Plotta il cartamodello con il Plotter da ritaglio-SILHOUETTE CAMEO® 3

e la pellicola floccata oppure disegna sulla pellicola floccata e ritaglia con il taglierino e il sottomano.

2. Stira il motivo per ca. 3 minuti, seguendo le istruzioni. Poggia tra di loro la carta da forno.

*Buon divertimento nella realizzazione ti augura  
il tuo team creativo OPITEC!*