

Bolsa de gimnasio "Globo de diálogo"



Material utilizado	Nº de artículo	Cantidad
Bolsa de gimnasia de 40 x 35 cm, 1 ud.	468568	1
Lámina Flock Silhouette para planchar, negra, 22,9 x 91, 4 cm	421110	1
Útiles recomendados		
plancha, papel vegetal		1
Cortadora SILHOUETTE CAMEO 3®	611063	1
o lote de cúters y base para cortar	301438	1

1. Lavar la bolsa a 30°C sin suavizante para eliminar el apresto. Dejar secar bien antes de empezar a trabajar con ella.

2. Seleccionar la plantilla Globo de diálogo de

<http://de.opitec.com/opitec-web/st/page/ccat/Plotter>

Passarla junto con la lámina para planchar por la SILHOUETTE CAMEO 3 o recortarla con el cúter y la base para cortar.

2. Planchar el motivo y el texto durante 3 minutos como se indica en las instrucciones del producto.

Colocar un papel de horno entre los dos.

*¡El equipo creativo de OPITEC
desea que se divierta mucho haciéndola!*