

OPITEC

Hobbyfix

111.194

Rouleau-cadeau Easy-Line



Remarque

Une fois terminées, les maquettes de construction d'OPITEC ne sauraient être considérées comme des jouets au sens commercial du terme. Ce sont, en fait, des moyens didactiques propres à accompagner un travail pédagogique.

Outils nécessaires:

Cutter de bricolage ou couteau de cuisine pointu
Pince
Colle universelle
Règle
Crayon

Liste des matériaux	Quantité	Dimensions(mm)	Description	N° de pce
Carton ondulé	1	700x500	Corps	1
Roue en bois	2	ø300	Parois latérales	2
Cordon élastique	1	90/ø2	Fermer	3
Rivet tubulaire/creux	1	7/ø5	Fermer	4
Attache parisienne	1	12	Fermer	5
Elastique	2	ø15	Aide au collage	6


Instructions de montage



1. Sur le carton ondulé (1), à l'extrémité qui n'est pas trouée, mesurez 70 mm avec une règle et marquer cet endroit avec un crayon.



2. Enduire les deux bandes latérales du carton ondulé (1) avec de la colle universelle jusqu'à la marque.



3. Coller les roues en bois (2), le côté chanfreiné est dirigé vers le bas, sur les bandes latérales du carton ondulé (1) en les roulant.



4. Fixez le rouleau obtenu avec des élastiques et laissez sécher.



5. Après le séchage, enlevez les élastiques (6) et, comme indiqué sur l'illustration, enfiler le cordon élastique (3) à travers les trous préstampés à cet effet, au bout du rouleau.



6. Enfilez les deux bouts du cordon dans le rivet creux, de manière à ce que le bord rabattu soit devant (voir aussi illustration N° 7).



7. En pressant l'extrémité arrière, fixez le cordon élastique.




8. Fermez le rouleau et tirez le cordon aussi fort que possible autour du rouleau. Marquez l'extrémité du cordon sur le rouleau avec un crayon de bois.




9. Sur cette marque, faites une entaille avec le cutter ou couteau pointu.



10. Insérez l'attache parisienne (5) à travers la fente réalisée précédemment.



11. Fixez l'attache parisienne (9) au verso, en repliant les ergots. Conseil! Ne pas presser trop ces ergots, sinon le cordon ne pourra plus être tendu autour de l'attache parisienne.



12. Pour fermer ce rouleau-cadeau, tendre le cordon autour de l'attache parisienne.

C'est terminé!