



118.484


OPITEC Spinner in legno con 3 cuscinetti




Attrezzi necessari




Seghetto
alternativo o
da traforo




Punta Forstner
ø22




Lesina




Nastro adesivo




Lima



Forbici



Carta vetrata



Collante
universale

Avvertenza


I kit della OPITEC non sono oggetti a carattere ludico che normalmente si trovano in commercio, ma sussidi didattici atti a sostenere l'insegnamento e l'apprendimento. Questi kit possono essere costruiti ed utilizzati solo da bambini e ragazzi sotto la guida e la supervisione di adulti esperti. Non adatto per bambini sotto i 36 mesi. Pericolo di soffocamento!

Componenti	Quantità	Misure (mm)	Denominazione	Nr. di parte
Compensato di betulla	1	100x100x8	Compensato	1
Cuscinetto per spinner	1	ø22	Cuscinetto	2
Cuscinetto standard	3	ø22	Pesi	3
Tettuccio di copertura in legno	2	ø22	Copertura cuscinetto	4


Nota:

Il cuscinetto potrebbe ruotare male a causa delle sostanze di conservazione utilizzate. Se così fosse è sufficiente pulirlo con uno sgrassatore. Se si ha a disposizione un compressore d'aria, rispettando le relative norme di sicurezza, è utile soffiare il cuscinetto.

Istruzioni di montaggio 118484
 OPITEC Spinner in legno con 3 cuscinetti




Ritaglia il modello desiderato (pag. 3) e fissalo sul compensato (1) con il nastro adesivo. Con la lesina marca il centro dei fori.



Nota:
 Regola il numero di giri del trapano in funzione della punta!


Pratica il foro centrale per il cuscinetto (2) con la punta Forstner ($\varnothing 22$) e pulisci dai residui di taglio.

Nota: per forare correttamente lavora il pezzo su una base in legno perfettamente piana!




3
Nota:
 Regola il numero di giri del trapano in funzione della punta!


Pratica i fori ($\varnothing 22\text{mm}$) e sega il contorno dello spinner, pulisci dai residui di taglio. Decora lo spinner secondo i tuoi gusti.



Inserisci il cuscinetto (2) nel foro centrale. Se il foro dovesse essere troppo largo, metti del nastro adesivo intorno al cuscinetto e reinseriscilo nel foro.




Inserisci i 3 cuscinetti (3) nei fori ($\varnothing 22$) come raffigurato. Se i fori dovessero essere troppo larghi, metti del nastro adesivo intorno ai cuscinetti e reinseriscili nei fori (oppure fissali con la colla).




Inserisci su entrambi i lati del cuscinetto centrale (2) i tettucci di copertura (4). Finito!


Istruzioni di montaggio 118484
OPITEC Spinner in legno con 3 cuscinetti




Modello 1
Scala 1:1




Modello 2
Scala 1:1




Modello 3
Scala 1:1



Modello 4
Scala 1:1



Modello 5
Scala 1:1



Modello 6
Scala 1:1