


Forchetta per tessitura / knitting fork

Art. 231-51 legno / wooden
Art. 231-61 plastica - Set 48 /
plastic - Set 48



Istruzioni / instruction:


①



Prendi la forchetta; fai passare il filo attraverso il foro dalla parte posteriore mentre tieni il filo con il pollice.

Hold the fork in one hand and put the yarn from behind to frontside through the hole; hold yard with your thumb.


②



Fai passare due volte il filo di lana sotto forma di un 8 attorno al dente. Sopra ogni dente si trovano ora due anelli e il gomitolo di lana è dietro la forchetta.

Wind wool tread twice in form of a 8 around the beaks. Above the beaks are two nooses and the woolball is behind the fork. (see pic.)

③



Solleva gli anelli inferiori sopra gli anelli superiori verso l'interno e crea due nuovi anelli a forma di 8. Tira l'estremità del filo per stringere il tessuto a maglia.

Lift lower loop over topless loop inwardly and make two new loops in form of a 8. Pull at the end of thread to tightend the knitted fabric.

