


125.508


# Easy-Line Pop-Up Animales




## Herramientas necesarias:




Cola caliente




Adhesivo multiuso




Alicates punzón




Tijeras



Pincel y color



Regla




Lápiz


### NOTA:

Las maquetas de OPITEC, una vez terminadas, no deberían ser consideradas como juguetes en el sentido comercial del término. De hecho, se trata de material pedagógico adecuado para un uso didáctico. Es imprescindible la supervisión de un adulto. Kit no adecuado para niños menores de 3 años, dado que existe el riesgo de asfixia por piezas pequeñas.


| Lista de piezas            | Stückzahl | Dimensiones (mm) | Designación                  | Nº de pieza |
|----------------------------|-----------|------------------|------------------------------|-------------|
| Tubo de papel duro         | 1         | 147x46           | Cuerpo                       | 1           |
| Barra redonda de madera    | 1         | ø6x250           | Schubstange                  | 2           |
| Bola de madera con agujero | 1         | ø35              | Kopf                         | 3           |
| Rueda de cartón agujereada | 3         | ø40              | Kopfauflage/Verschlussdeckel | 4           |
| Pie de PVC                 | 1         | ø20x10           | Stopper                      | 5           |




Pegue dos ruedas de cartón (4) como se muestra en la figura. A continuación, agranda el orificio de la rueda simple y de las ruedas pegadas hasta  $\varnothing 6$  mm.




Corte aproximadamente 1 mm en todo el contorno de la rueda de cartón restante (4). Agrande el agujero a  $\varnothing 6$  mm. Mida 35 mm en un extremo de la varilla redonda (2). Fije la rueda de cartón (4a) y péguela.





Cubre todo el palo redondo con cola caliente. A continuación, fija la bola de madera. Trabaja con rapidez para evitar que el pegamento caliente se enfríe.



Pega las ruedas de cartón encoladas (4b) a un extremo del tubo de papel duro (1) a ras del borde exterior.



Introduce la varilla de madera con la bola en el tubo de papel duro, tal como se indica, y guía la varilla redonda hacia el exterior a través del orificio de las ruedas de cartón (4b).



Fije el tapón (5) a la varilla redonda como se muestra en la figura, de modo que se detenga en el extremo del tubo de papel duro cuando se empuje el cabezal hacia fuera.

¡Listo!



El animal emergente se puede decorar como se desee con pintura, gomaespuma, papel de calco, tela, pompones o bolitas de algodón: no hay límites para la imaginación. Nuestros ejemplos muestran un topo y una mariquita.