

126.559


OPITEC knikkerplezier



Benodigd gereedschap:




Silhouet schaar




Knutselmes




Alleslijm/



Schrijf-/tekenpotloden



Liniaal



heet lijpistool



Passer




Penseel en verf

Opmerking:

Opitec bouwpakketten zijn na afbouw geen speelgoed, maar leermiddelen als ondersteuning in het pedagogisch vakgebied. Dit bouwpakket mag door kinderen en jongeren alleen onder toezicht van een volwassene worden gebouwd en gebruikt. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar!


Stuklijst	Aantal	Afm. (mm)	Omschrijving	Nr.
Lantaarn deksel	2	ø153	Deksel van de doos	1
Lantaarn vloer	2	ø153	Bodem van de doos	2
Houten bal	1	ø20	Bal	3




Breng een stencil (diverse varianten 1-3) of een motief naar keuze aan de binnenkant van een lantaarnbodem




De uitsparingen zoals afgebeeld met een silhouette schaar of een hobbymes uitsnijden.




Kleur vervolgens de lantaarndeksels (1) en lantaarnbodem (2) naar wens en laat ze drogen.




Lijm de afgewerkte gelakte lantaarndeksels (1) op de lantaarnbasis (2) zoals afgebeeld en laat ze drogen.



Markeer een opening (ca. 25x25 mm) aan de buitenkant van de afgewerkte doos zonder motief en knip deze uit met een silhouetschaar.



Lijm de twee afgewerkte doos aan elkaar zoals afgebeeld met behulp van hete lijm of alleslijm en laat ze drogen.



Verf de houten bal (3) in elke gewenste kleur en plaats deze in de bovenste doos. Nu kan het knikkerplezier beginnen.

Speluitleg

Door hem in verschillende richtingen te kantelen, wordt de bal via het bovenste gat in de onderste doos getransporteerd en zou er vervolgens via het uitgangsgat weer uit moeten vallen.





