

3 1 0 . 2 0 0 / 3 1 0 . 2 1 1

I s t r u z i o n i p e r l ' u s o p e r s a l d a t o r i e l e t t r i c i a s t i l o

Prima di usare l'utensile assicurarsi di quanto segue:

1. Controllare che il voltaggio indicato sull'utensile sia lo stesso della presa di corrente a cui collegate l'apparecchio.
2. Prima di scaldare l'apparecchio assicuratevi che la punta sia nella posizione corretta. La vite di serraggio della punta deve essere chiusa.
3. Collegare il saldatore alla fonte di corrente.
4. La punta può essere rimossa solamente quando il saldatore a stilo è spento e staccato dalla presa di corrente. La punta deve rimanere inserita sino a quando l'apparecchio non si è raffreddato.
5. Non accendere e riscaldare il saldatore a stilo senza la punta.
6. Dopo l'uso lasciare raffreddare il saldatore a stilo all'aria (non raffreddatelo nell'acqua).
7. Il cavo del saldatore a stilo è un cavo speciale di alta qualità. È resistente a brevi contatti con pezzi di metallo caldi. In caso di danneggiamento il cavo non può essere sostituito a causa della speciale costruzione del saldatore a stilo. Il saldatore non può pertanto essere più usato in conformità alle normative di sicurezza.

Attenzione

1. Usare il sostegno porta saldatore ed altri accessori ausiliari per evitare scottature.
2. Prima dell'utilizzo verificare che la punta del saldatore sia inserita nell'apposita sede fino alla battuta e ben fissata.
3. Dopo l'uso, far raffreddare il saldatore a stilo in modo naturale.