Anleitung zu Beton-Kerzen

Verwendetes Material		
Paper-Art Dosen-Set, ø 14 cm, ø 12 cm, ø 10 cm, 3-teilig	469596	1 x
Formalate-Latex Abformmasse, 300 ml	572109	1 x
Formestone Trennmittel, 100 ml	480666	1 x
Kreativ-Beton 1000 g	570130	
Kreativ-Beton 2500 g	570152	
Kreativ-Beton 8000 g	572084	
Kleine Beton-Kerze (Paper-Art Dose ø 10 cm):		
Kunststoff-Kugel ø 8 cm	490043	1 x
Materialbedarf für kleine Kerze ca. 700 g Beton		
Mittlere Beton-Kerze (Paper-Art Dose ø 12 cm):		
Kunststoff-Kugel ø 10 cm	490054	1 x
Materialbedarf für mittlere Kerze ca. 850 g Beton		
Große Beton-Kerze (Paper-Art Dose ø 14 cm):		
Kunststoff-Kugel ø 12 cm	490065	1 x
Materialbedarf für große Kerze ca. 1000 g Beton		
Gießform-Knöpfe, Materialbedarf ca. 250 g Beton	436070	1 x
Kerzen-Kompositionswachs, 1000 g	438050	1 x
Runddocht ø 3 mm, 1,5 m	479296	1 x
Dekokordel natur, ø 2 mm, 4 m Rolle	946197	1 x
Holzstücke ø 15 - 25 mm, ca. 30 mm lang, 500 g	723382	1 x
Empfohlenes Werkzeug:		
Bosch Heißklebepistole PKP-18E	301128	1 x
Klebesticks 11 x 200 mm, 25 Stück	301139	1 x
Wachs-Schmelztopf, 1 Liter Fassungsvermögen	486570	1 x
Achtung! Kerzen nicht unbeaufsichtigt brennen lassen!		

Benötigtes Werkzeug/Material:
Unterlage, zwei Borstenpinsel, Latexmilch (Formalate), Pflanzenöl, (Einweg)Handschuhe, Küchenwaage, Rührschale, Spachtel (alter Schneebesen), Seitenschneider, Steine oder Sand, Schere, Holzstäbchen, Wachs-Schmelztopf, Heißklebepistole

1. Nehmen Sie das Paper-Art Dosen-Set zur Hand. (Die Deckel benötigen Sie nicht.)

2. Bestreichen Sie das Innere der Dosen großzügig mit Formalate-Latex Abformmasse.

3. Lassen Sie den Auftrag trocknen. (Formalate verwenden Sie nach der Produktbeschreibung.)

4. Rühren Sie den Kreativ-Beton laut Produktanleitung an.

5. Streichen Sie die Gießform Knöpfe mit Pflanzenöl aus (Pinsel).

6. Gießen Sie in die Gießform den Kreativ-Beton ein.

7. Streichen Sie die passende Kugelhälfte mit Pflanzenöl oder Silikon-Formentrennwachs ein (Pinsel).

(Bild zeigt nicht die Dose, ist aber übertragbar.)

8. Füllen Sie den Kreativ-Beton in die Dose.

9. Stellen Sie die Kugelhälfte mittig auf die Betonschicht.

10. Falls noch Beton bis zur Oberkante der Dose fehlt, füllen Sie mit weiterem Beton auf.

(Bild zeigt nicht die Dose, ist aber übertragbar.)

11. Befüllen Sie, zum Beschweren, die Kugelhälfte mit Steinchen oder Sand.

(Bild zeigt nicht die Dose, ist aber übertragbar.)

12. Lassen Sie den Beton (je nach Modellgröße) ca. 2 Tage austrocknen.

(Bild zeigt nicht die Dose, ist aber übertragbar.)

13. Entfernen Sie Kugelhälfte und Paper-Art Dose (und Gießform).

14. Lassen Sie den Beton vollständig austrocknen.

15. Schmelzen Sie das Kerzen-Kompositionswachs im Schmelztopf (laut Produktanleitung).

16. Schneiden Sie den Docht in gewünschte Länge. Geben Sie zur leichteren Handhabung ein paar Zentimeter zu.
17. Fixieren Sie eine Seite des Dochts mittig in der Vertiefung der gegossenen Beton-Dose (mit einem kleinen Tropfen flüssigem Wachs).
18. Wickeln Sie das andere Docht-Ende an einen Holzspieß. Diesen Spieß legen Sie waagerecht über die Vertiefung.
19. Gießen Sie das flüssige Wachs in die Vertiefung ein.
20. Lassen Sie das Wachs aufkühlen.
21. Schneiden Sie den überschüssigen Docht ab (ca. 1,5 cm stehen lassen).

22. Fixieren Sie, mit der Heißklebepistole, die Holzstücke unter dem Beton-Dosenboden.

23. Achten Sie darauf, dass die Holzstücke die gleiche Länge haben.

24. Schlingen Sie die Kordel mehrmals um die Beton-Dose. Verknoten Sie diese.

25. Fixieren Sie die Kordel mit Heißkleber.

26. Befestigen Sie den gewünschten Beton-Knopf (mit Heißkleber).

27. Kleben Sie ein Stück Kordel zwischen die beiden Vertiefungen des Knopfes (optisch sieht es aus, als würde die Kordel durch den Knopf gezogen).

Viel Spaß bei der Umsetzung wünscht Ihnen
Ihr OPITEC-Kreativteam!