118.635

Spinner Huracán Easy-Line

Herramientas necesarias



Cola para madera

Pincel

Nota

Las maquetas de OPITEC, una vez terminadas, no deberían ser consideradas como juguetes en el sentido comercial del término. De hecho, se trata de material pedagógico adecuado para un uso didáctico. Es imprescindible la supervisión de un adulto. Kit no adecuado para niños menores de 3 años, dado que existe riesgo de asfixia por piezas pequeñas.

Material suministrado	Cantidad	Medidas (mm)	Aplicación	Pieza Nº
3 piezas de madera cortada a láser - Spinner en forma de disco Easy Line.	1		Piezas de madera	1
Rodamiento de bolas	1	ø22	Rodamiento de bolas	2
Tuercas	21	M5	Contrapeso	3
Tapa de madera	2	ø22	Caparazón	4

Un consejo:
en el caso de que el rodamiento no se deslice con suavidad, limpiarlo con disolvente. También se puede limpiar con un compresor de aire, pero hay que tomar precauciones de seguridad.



Introducir el rodamiento de bolas (2) en el orificio de la placa base (1a).



Encolar el disco intermedio 1b como se muestra en la imagen sobre la placa base 1a.



Colocar las tuercas (3) juntas en el hueco, como se muestra en la imagen.



Encolar la placa de la cubierta (1c) como se muestra en la imagen. Pintar el spinner, si se desea.
Nota: ¡tener cuidado de que la pintura no se introduzca en el rodamiento!



Introducir un caparazón (4) por cada uno de los lados del rodamiento.

¡Listo!