

## 3 7 3 . 0 4 8

### **Pince spéciale pour découpes internes (matériel auxiliaire)**

Cette pince spéciale est tout indiquée lorsque l'on procède à des découpes internes répétitives. Elle remplace le dispositif supérieur de serrage des lames et simplifie le décrochage et la mise en place de la lame lors de découpes internes.

Fixer la pince spéciale sur le bras supérieur, bloquer la pince à l'aide de la vis à molette (ill. 1). Détendre le bras plus qu'à l'accoutumée du fait que la lame sera placée plus haut qu'avec la pince habituelle. Introduire la lame par devant (ill. 2) en veillant qu'elle ne soit pas courbée (ill. 3). Serrer la pince en tournant la vis à molette (ill. 2). Avant la mise en marche de la scie, tendre la lame comme d'habitude.

**Remarque:** Lors de l'utilisation de la pince spéciale, il faut que la vis à molette bloque cette pince. Ainsi on gagnera du temps lors du changement de lame.

III. 1

III. 2

III. 3