

# 548.090 Anleitung Acrylstempelblock

# OPITEC Hobbyfix




## Stempeln mit Silikonmotiven (Clearstamps)

### Verwendetes Material:

548090 Acrylstempelblock  
Silikonstempel  
(diese Stempel finden Sie in unseren aktuellen Angeboten oder dem Internet)  
535383 Stempelkissen Basic  
453076 Grußkartenset  
405305 Abstandshalter

### Benötigtes Werkzeug:

306519 Silhouettenschere



1. Motiv abziehen und auf Acrylstempelblock platzieren



2. Stempelfarbe auf tupfen



3. Stempeln (da die Acrylplatte durchsichtig ist, sehen Sie genau wo das Motiv landen soll.)



4. Sie können direkt auf eine Karte stempeln oder das Motiv ausschneiden und mit 3-D Abstandhaltern anbringen, dies sorgt für zusätzlichen Effekt.



5. Karte gestalten.