

Furnierkantenschale oder Lampe

OPITEC



Was Sie benötigen:

724908	Furnierkanten, Buche gedämpft	1x
724920	Furnierkanten, Mahagoni	1x
340706	Ösen, 400er-Set	1x
103524	Lampenkabel	1x

Empfohlenes Werkzeug:

340337	Ösenzange
342188	Heftzange
342199	Heftklammern
300890	FISKARS Universalschere

Anleitung:

Sie können die fertige Arbeit als Schale oder auch als Lampe verwenden. Bei der Lampe hängen Sie einfach das Kabel in die Öffnung (halten aber Abstand zu den Furnierkanten und verwenden maximal eine 40 Watt Birne). Fixieren Sie das Kabel mit etwas Draht. Gesamtgröße der Schale (je nach Wunschgröße) ca. 45 cm.

Folgende Step's geben Hilfestellung:



1. Schneiden Sie von der Furnierkante Mahagoni ein ca. 140 cm langes Stück ab.



2. Fixieren die Enden mit der Heftzange.



3. Schneiden Sie ca. 25 - 30 Stück, in einer ca. Länge von 60 cm von beiden Furnierkanten ab. Legen einzelne Streifen sternförmig übereinander.



4. Befestigen Sie die Enden an den Seiten mit der Heftzange und schneiden die überstehenden Ecken ab.



5. Verschlingen Sie die Furnierkanten miteinander und fixieren diese mit der Ösenzange und Ösen.



6. Wechseln Sie hellen und dunklen Furnierkanten miteinander.



7. Setzen Sie mit den Nieten Akzente, indem Sie sie an unterschiedlichen Stellen anbringen.

8. Zum Schluss legen Sie ein ca. 140 cm langes Stück Furnierkanten von innen an den Rand und fixieren es mittels der Ösen.

