


OPITEC

is uniek

111.611

Laadstation voor digitale camera en smartphone



Benodigd gereedschap:

Figuurzaag of decoupeerzaag
Boortje $\varnothing 3\text{mm}$
Schuurpapier of werkplaatsvijl
Houtlijm
Hamer
Potlood

Let op!

Opitec bouwpakketten zijn na afbouw geen speelgoed, maar leermiddelen als ondersteuning in het pedagogisch vakgebied. Dit bouwpakket mag door kinderen en jongeren alleen onder toezicht van een volwassene worden gebouwd en gebruikt. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar!

Stuklijst	Aant.	afm. (mm)	Omschrijving	Nr.
Multiplex	1	100x70x8	afleggedeelte	1
Multiplex	2	125x100x4	achterwand en voorkant	2
Spijkertje	6	15x1	bevestiging	3


Bouwbeschrijving

Overnemen van het gewenste motief:


1. Kies het gewenste motief uit en neem dit m.b.v. een sjabloon (pagina 3 tot 5) over op de beide platen multiplex (2).

Motief uitzagen:


2. Zaag het motief uit m.b.v. een figuurzaag en werk de zaagsneden netjes af met schuurpapier. Boor voor het uitzagen van de middelste uitsparing een gat $\varnothing 3$ mm in het midden en steek daar het figuurzaag-blad doorheen.




voorkant (kabelhouder)



afleggedeelte voor smartphone/digitale camera



achterwand




Tip:


Controleer de opening van de achterwand aan de hand van het te gebruiken laadapparaat. Als contact met de stekkerdoos niet mogelijk is, maak dan een opening zoals op afbeelding A is te zien.

Bouw: 3. Lijm het afleggedeelte voor smartphone of digitale camera (b) zoals op de afbeelding is te zien aan de achterkant en zet het daarna vast m.b.v. 2-3 spijkertjes (3).

Tip: neem het gewenste motief over op het multiplex voor de montage!




4. Lijm het 2e stuk multiplex (a) als op de afbeelding aan het afleggedeelte en zet dit vast m.b.v. 2-3 spijkertjes (3).







5. Verf het afgewerkte station voor digitale camera of smartphone naar eigen wens. We adviseren acrylverf of blanke lak te gebruiken.

Klaar!



Bouwbeschrijving

Motiefvoorbeelden 1+2 schaal 1:1



Bouwbeschrijving

Voorbeeld 3 schaal 1:1

