

# OPITEC

is uniek

**3 1 0 . 2 0 0 / 3 1 0 . 2 1 1**

## ***Handleiding elektrische soldeerbout***

**Alvorens het toestel in gebruik te nemen de volgende punten in acht nemen:**

1. Ga na of de op het toestel aangegeven spanning overeenkomt met de spanning van de stroombron.
2. Controleer eerst de zitting van de stift alvorens de soldeerbout op te warmen. De stelschroef moet stevig aangedraaid zijn. Let erop dat de stift volledig in de bout zit.
3. Steek de stekker van de soldeerbout in het stopcontact.
4. Zolang de bout niet op het net is aangesloten, kan de stift (niet wrikken) worden uitgenomen.
5. De soldeerbout mag niet op het net worden aangesloten zonder de stift.
6. Laat de soldeerbout na het solderen afkoelen (niet onderdompelen in water!).
7. Het speciale snoer van de soldeerbout is bestand tegen een kortstondig contact met warme, metalen, voorwerpen. Gezien de speciale constructie van deze soldeerbout is het niet mogelijk, in geval van beschadiging, het aansluitsnoer te vervangen. In dat geval voldoet de soldeerbout niet meer aan de geldende veiligheidsvoorschriften.

### **Vorzorgsmaatregelen**

1. Gebruik voor het even wegleggen of het laten afkoelen van de soldeerbout altijd de speciale houder, een aflegstandaard of een ander hulpmiddel. Dit voorkomt brandgaten!.
2. Voor het verwarmen de soldeerstift controleren. De stift tot aan de aanslag in de houder schuiven. De klem-schroef moet vast zitten.
3. Laat de soldeerbout na gebruik gewoon afkoelen aan de lucht.