



104.966


Raketenfahrzeug mit Rückstoßantrieb



Benötigtes Werkzeug:




Bleistift




Lineal



Kreuzschlitzschraubendreher



Holzleim



Vorstecher

Hinweis

Bei den OPITEC Werkpackungen handelt es sich nach Fertigstellung nicht um Artikel mit Spielzeugcharakter allgemein handelsüblicher Art, sondern um Lehr- und Lernmittel als Unterstützung der pädagogischen Arbeit. Dieser Bausatz darf von Kindern und Jugendlichen nur unter Anleitung und Aufsicht von sachkundigen Erwachsenen gebaut und betrieben werden. Für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet. Erstickungsgefahr!


Achtung!

Nicht für Kinder unter 8 Jahren geeignet. Verschluckbare Kleinteile. Kinder unter acht Jahren können an nicht aufgeblasenen oder geplatzten Ballons ersticken. Die Aufsicht durch Erwachsene ist erforderlich. Nicht aufgeblasene Ballons sind von Kindern fernzuhalten. Geplatzte Ballons sind unverzüglich zu entfernen. Von den Augen fernhalten. Zum Aufblasen eine Pumpe verwenden! Das Erzeugnis ist unter Verwendung von Naturkautschuklatex hergestellt, der Allergien verursachen kann. Kühl lagern und vor Sonnenlicht schützen. Warnhinweise und Verpackung bis zum Gebrauch aufbewahren.


Stückliste	Stückzahl	Maße (mm)	Bezeichnung	Teile-Nr.
Holzleiste	1	200x50x10	Grundplatte	1
Holzleiste	1	50x50x10	Aufbau für Blasrohr	2
Federstahlklammer	1	14-17	Halierung Blasrohr	3
Schraube	1	ø3x16	Befestigung Federstahlklammer	4
Ringschraube	4	12	Achsträger	5
Metallachse	2	ø3x70	Achse	6
Lenklaufrad	4	ø37	Räder	7
Blasrohr	1		Blasrohr	8
Luftballon	1		Antrieb	9




Auf der Grundplatte (1) die Position für die Achsträger (Ringschrauben-5) nach Bemaßung anzeichnen und vorstechen.




Die Ringschrauben (5), wie abgebildet, an den markierten Positionen eindrehen.




Die Achsen (6), wie abgebildet, durch die Ringschrauben stecken und von beiden Seiten je ein Lenklaufrad (7) aufstecken.




Die Holzleiste (2) ausgemittelt und bündig zur Kante auf die Grundplatte (1) aufleimen.




Die Federstahlklammer (3) mit Hilfe der Schraube (4) mittig auf dem Holzaufbau (2) befestigen. Siehe Abbildung! Schraubenloch vorstechen.



Das Blasrohr (8, wie oben gezeigt, ausgemittelt in die Federstahlklammer (3) einstecken.



Den Luftballon (9) auf das Blasrohrende aufstecken, so dass dieser festsitzt.



Fertig!

Inbetriebnahme:

Den Luftballon durch das Blasrohr aufblasen. Fahrzeug auf den Boden stellen und loslassen.

Das Fahrzeug wird durch die ausströmende Luft -Rückstoß- angetrieben.